

Синапс TP-806М (белтпак) является носимым абонентским устройством связи, может подключаться как к базовой станции TP-807, так и к TP-804 с установленной платой расширения. Подключение белтпака осуществляется по стандарту DECT. Каждый белтпак является независимым абонентом системы.

Белтпак оснащен четырьмя кнопками вызова/ответа, кнопкой меню, совмещенной с выключателем, кнопкой ответа последнему вызывавшему, регулятором громкости, двумя гнездами: TRS 3.5mm 3-pin и TRS 3.5mm 4-pin для подключения компьютерной/телефонной гарнитуры с отдельными линиями микрофон/динамик, либо с единым штекером TRS 3.5mm 4-pin и разъемом XLR5 для подключения профессиональной гарнитуры с динамическим микрофоном. Съёмный аккумулятор обеспечивает 14-16 часов непрерывной работы, зарядка может происходить либо в зарядном устройстве TP-806М-С, либо через разъем mini-USB от источника питания 5В (любой USB-порт компьютера или зарядного устройства).



1. Регулятор громкости;
2. Кнопка меню;
3. Светодиодный индикатор состояния;
4. Кнопка ответа последнему (Reply).



1. Экран устройства;
2. Кнопки выбора собеседника (A, B, C, D).



1. Крышка батарейного отсека;
2. Разъем USB Type-C для прошивки и зарядки аккумулятора;
3. Разъем mTRS для подключения наушников;
4. Разъем mTRS для подключения микрофона (гарнитуры mTRS 4pin);
5. Разъем XLR5F для подключения гарнитуры с динамическим микрофоном.

Для включения белтпака необходимо нажать и удерживать кнопку меню М в течение двух секунд. После включения белтпак переходит в режим поиска базовой станции с наиболее сильным сигналом. Если в радиусе подключения есть хотя бы одна станция, начинается процесс привязки – в это время индикатор (3) мигает синим цветом. При успешном подключении индикатор загорается постоянным синим цветом, а на экране появляется индикация уровня подключения.



1. Индикация уровня заряда аккумулятора;
2. Имя белтпака, задаваемое в ПО Синапс Администратор;
3. Индикация уровня громкости;
4. Индикация уровня подключения к базовой станции;
5. Экраны каналов.

Взаимодействие с белтпаком осуществляется путем нажатий кнопок выбора собеседника (А, В, С, D), регулировки громкости и ответа последнему вызывавшему.

С точки зрения ПО белтпак представляет собой абонентское устройство, у которого доступно только одно нажатие на джойстик – вниз. Поэтому каналы устройства рекомендуется настраивать в режим Диалог.

При нажатии кнопки выбора собеседника загорается светодиод рядом с кнопкой, сигнализирующий о том, что пользователь установил соединение с собеседником. Если собеседник находится в состоянии Диалог, то соответствующий экран канала инвертируется.

Пользователь может ответить последнему вызывавшему пользователю без отвлечения на нажатие кнопки канала – нажатием кнопки «R» произойдет соединение. Следует помнить, что эта кнопка работает только с удержанием.

На белтпаке доступны страницы, для пролистывания страниц необходимо однократно нажимать кнопку «R».

Нажатие кнопки «М» позволяет перейти в меню, где отображается основная информация о белтпаке. Повторные нажатия на «М» переключают страницы меню.



Пользователь может самостоятельно выбрать тип подключенной гарнитуры – jack или XLR.