



ТР-708

**ТР-708. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕДИАПЛЕЕР НА
БАЗЕ ОС LINUX**

ТРВУ.466219.708.ТО

Паспорт, краткое техническое описание и
краткая инструкция по эксплуатации

ЗАО «Трактъ», Санкт-Петербург
2021 г.

Оглавление

Список рисунков	2
Список таблиц	2
1 Техническое описание	2
1.1 Назначение	2
1.2 Основные технические характеристики	2
1.2.1 Технические характеристики TP-708	3
1.3 Климатические условия	3
1.4 Комплект поставки	3
2 Устройство и работа TP-708	4
2.1 Описание устройства	4
3 Указания по эксплуатации	5
3.1 Настройки и установка ПО на блок	5
3.2 Указания мер безопасности	5
3.3 Транспортировка и хранение	6
3.4 Маркировка	6
3.5 Реализация и утилизация	6
4 Гарантийные обязательства	6
5 Свидетельство о приемке	7
6 Адрес изготовителя	7

Список рисунков

Рисунок 2.1 - Вид Блока спереди	4
Рисунок 2.2 - Вид Блока сзади	4

Список таблиц

Таблица 1.1 - Технические характеристики TP-708	3
Таблица 1.2 - Комплект поставки	3

1 Техническое описание

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с блоком TP-708 (далее по тексту - **Блок**).

1.1 Назначение

Блок предназначен для автоматического/автономного озвучивания различных помещений.

1.2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики Блока приведены в таблице 1.1.

1.2.1 Технические характеристики TP-708

Таблица 1.1 - Технические характеристики TP-708

Параметр	Значение
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Напряжение питания через порт LAN (PoE)	+5 В
Напряжение питания (от блока питания)	+5 В
Блок питания	Aceline WM2BCB, 5V, 2A, micro-USB
Напряжение питающей сети (блок питания)	220 В
Частота напряжения питающей сети	50 Гц
Размеры без упаковки	51x55x37, мм
Размеры в упаковке	425x80x65, мм
Вес без упаковки	0,058, кг
Вес в упаковке	0,166, кг

1.3 Климатические условия

Оборудование предназначено для эксплуатации в помещениях в условиях:

рабочая температура: от 5°C до 40°C

относительная влажность: от 20% до 80%, без конденсации

Аппаратура сохраняет заявленные характеристики при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).

Условия хранения: температура окружающей среды от -40°C до 60°C

Аппаратура допускает перевозку авиатранспортом, т.е. выдерживает воздействие пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм.рт.ст.) при температуре -40°C.

1.4 Комплект поставки

Таблица 1.2 - Комплект поставки

№ п/п	Наименование и тип	Кол-во
1	TP-708 медиаплеер	1
2	Блок питания Aceline WM2BCB, 5V, 2A, micro-USB	1
5	Карта памяти microSD 64Гб	1
7	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации	1

2 Устройство и работа TP-708

2.1 Описание устройства

Конструктивно Блок выполнен из ABS-пластика. Предполагается размещение на столе или на полке (в стойке). Вертикально его можно закрепить с помощью монтажной ленты или стяжек. Внешний вид Блока показан на рисунках 2.1 и 2.2. Внешний вид изделий может незначительно отличаться от приведенного выше вследствие модификации изделия изготовителем для улучшения потребительских свойств.



Рисунок 2.1 - Вид Блока спереди

На передней панели Блока находятся:

- разъем USB-A;
- разъем для подключения устройства к сети Ethernet (RJ-45).



Рисунок 2.2 - Вид Блока сзади

На задней панели Блока находятся:

- разъем питания Micro USB +5В постоянного тока;
- разъем MicroSD;
- разъем USB-A – 2шт;

- разъем Jack 3.5.

3 Указания по эксплуатации

Специальной подготовки к работе Блок не требует.

3.1 Настройки и установка ПО на блок

Все актуальные технические описания и декларации соответствия к устройствам производства компании Тракт доступны на странице <https://tract.ru/pdf>

3.2 Указания мер безопасности

Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли и влаги.

Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок».

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в два года, а также после аварийных состояний, проводить:

- осмотр и подтяжку контактных соединений;
- очистку от загрязнений.

Профилактическую проверку изделия необходимо проводить только при снятом напряжении.

При обнаружении неисправности изделия необходимо принять меры к вызову квалифицированного обслуживающего персонала или отправить изделие производителю для диагностики и ремонта.

Для того, чтобы отправить прибор в ремонт, необходимо связаться со службой технической поддержки компании производителя по телефону, указанному в разделе Адрес изготовителя.

3.3 Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого типа.

Транспортное положение не оговаривается, крепление на транспортных средствах должно исключать возможность перемещения изделий при транспортировке.

Хранение изделий допускается в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 С° и относительной влажности до 80%.

Срок хранения не должен превышать гарантийного срока эксплуатации изделия.

Блоки в упаковке необходимо оберегать от установки на них других грузов массой более 5 кг.

3.4 Маркировка

Маркировка Блоков производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-2007, и располагается на задней панели устройства.

3.5 Реализация и утилизация

Реализация Блока осуществляется путем заключения договоров на поставку. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза. При утилизации Блока в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Блока при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

В случае нарушения условий и правил эксплуатации Блока в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт или замену.

Основаниями для снятия Блока с гарантийного обслуживания являются:

1. Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части Блока, свидетельствующих об ударе;
2. Наличие следов попадания внутрь Блока посторонних веществ, жидкостей, предметов, насекомых и грызунов;
3. Наличие признаков самостоятельного ремонта или вскрытия Оборудования;
4. Нарушение пломб, наклеек; замена деталей и комплектующих;

5. Наличие повреждений, являющихся прямым следствием нарушения правил эксплуатации, в том числе: неправильная установка Блока, подача повышенного или нестабильного питающего напряжения, горячее подключение, пренебрежение правилами электростатической безопасности и т.п.;
6. Наличие повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями, пожарами и аналогичными причинами.

5 Свидетельство о приемке

Штамп ОТК

6 Адрес изготовителя

Россия, 197101 Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23
тел.: +7(812)490-77-99
E-mail: info@tract.ru