

**ТР-540**

**Панель коммутационная для пульта ТР-9**  
ЕСФК.469178.540.001

**Паспорт, краткое описание и  
инструкция по эксплуатации**



ЗАО «трактъ»  
2018 г.

## Оглавление

Оглавление .....	2
1. Краткое техническое описание .....	3
1.1. Назначение .....	3
1.2. Внешний вид устройства TP-540 .....	3
1.3. Эксплуатационные характеристики: .....	3
1.4. Цоколёвка .....	4
2. Комплект поставки .....	4
3. Указания по эксплуатации .....	5
4. Транспортировка и хранение устройства .....	5
5. Гарантии изготовителя .....	5
6. Свидетельство о приемке .....	6

# 1. Краткое техническое описание

## 1.1. Назначение

Панель коммутационная разработана для использования с микшерским пультом TP-9.

Панель представляет собой адаптер для подключения аудио выходов и входов пульта TP-9 (разъемы RJ-45) к входам стандартной аудио аппаратуры (разъемы XLR – левый, правый).

## 1.2. Внешний вид устройства TP-540

### *Вид спереди*



Выходы

### *Вид сзади*



Входы

## 1.3. Эксплуатационные характеристики:

Способ крепления: RACK 19"

Размеры:

- ширина: 19"
- высота: 1U
- глубина: 50 мм

Каждому заднему разъему **RJ-45** соответствует пара разъемов **AES XLR** (цифровые входы выходы) или четыре разъёма **Line XLR**

(аналоговые входы выходы), расположенных на панели (на плате спереди).


## 1.4. Цоколёвка

Цоколёвка разъемов XLR

№ контакта	Сигнал
1	GND
2	+
3	-

Цоколёвка разъёма RJ-45 AES 1-4

№ контакта	Сигнал
1	Вход -
2	Вход +
3	Не используется
4	Выход +
5	Выход -
6-8	Не используется



Цоколёвка разъёма RJ-45 Line 1-2

№ контакта	Сигнал
1	Вход левый -
2	Вход левый +
3	Вход правый -
4	Выход левый +
5	Выход левый -
6	Вход правый +
7	Выход правый -
8	Выход правый +

## 2. Комплект поставки

№ п/п	Наименование и тип	Кол-во
1.	Панель ТР-540	1

### **3. Указания по эксплуатации**

Панель является пассивным устройством и никакой специальной подготовки к работе не требует.

### **4. Транспортировка и хранение устройства**

Устройство транспортируется в упаковке изготовителя на любые расстояния и соблюдения особых условий не требует.

Устройство необходимо оберегать от ударов, попадания на него пыли и агрессивной влаги.

### **5. Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность устройства ТР-540 при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

## 6. Свидетельство о приемке

### КОНВЕРТЕР АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ TP-540

номер \_\_\_\_\_

изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лиц, ответственных за приемку

\_\_\_\_\_

М.П.