TPAKT Clyde TP-9

Цифровой микшерский пульт

для студий радиовещания

Краткое руководство пользователя

v. 2018-11-14

Санкт-Петербург 2018



1. Оглавление

1.	Огл	авление	.1
2.	Tex	нические характеристики пульта	.3
3.	Орг	аны управления и отображения информации	.5
3.1	Φ	Эейдерная линейка	.6
3.2	С	екция мониторинга	.7
3.3	У	правление громкостью мониторинга	.7
3.4	С	екция служебной связи TALKBACK	.8
3.5	К	нопки управления.	.8
3.6	В	строенный динамик CUE	.9
3.7	Э	нкодеры канальных настроек	.9
4.	Осн	ювные действия оператора пульта	.9
4.1	В	ключение канала в эфир.	.9
4.2	P	егулировка уровня	0
4.3	Μ	Іониторинг звука	0
4.4	С	вязь с ведущими в студии	2
4.5	В	оспроизведение фонограмм	4
4.6	Η	астройка встроенных обработок канала	6
4.7	38	амена источника на фейдерном канале микшера	9
4.8	Μ	Iаршрутизация источников на микширующие шины	20
5.	Hac	тройка пульта с помощью конфигурационного ПО	22
5.1	S	ynergy Proxy2	22
5.2	Ν	NTEGRA Control and Config – окно настроек ICC	23
5.3	Μ	Iixer Setup	29
5	.3.1.	Global Settings – общие настройки.	30
5	.3.2.	Bus Routing – Маршрутизация на микширующие шины	33
5	.3.3.	Microphone Inputs – Микрофонные входы	34
5	.3.4.	TBU Inputs – телефонные входы	37
5	.3.5.	ANALOG LINE INPUTS – аналоговые линейные входы	39
5	.3.6.	AES DIGITAL INPUTS - цифровые входы	11
5	.3.7.	USB Inputs – USB входы	12
5	.3.8.	USB Outputs – USB выходы4	13
5	.3.9.	SPECIAL INPUTS/OUTPUTS – специальные входы/выходы	14
5	.3.10). ANALOG LINE OUTPUTS – аналоговые линейные выходы	16
5	.3.11	1. AES DIGITAL OUTPUTS – Цифровые выходы	19
5	.3.12	2. POOL GPIO - настраиваемые порты GPIO	50
		Страница 1 из (51

	5.3	3.13.	OUTPUT BUS METER – измерители по выходу шин.	51
	5.3	3.14.	CHANNEL ASSIGNMENT – назначение каналов.	52
6.	I	Разъем	иы внешних подключений	53
6.	1	Осн	овные входы и выходы	53
6.	2	Мик	рофонные входы MIC1-MIC4, MIC5-MIC8 (XLR3F)	56
6.	3	Ана	логовые входы и выходы ЈАСК ¼	56
6.	4	Разъ	емы на передней панели.	57
7.	I	Индик	аторы на передней панели блока АРС	57



Микшерный пульт.

Аппаратная радиовещания оснащена вещательным микшерным пультом Clyde TP -9.

2. Технические характеристики пульта.

- Раздельная конструкция аудиопроцессор и управляющие консоли.
- Безвентиляторное бесшумное охлаждение
- 8 или 16 фейдеров.
- Пластиковые фейдеры 100 мм.
- Бестрансформаторные микрофонные входы с фантомным питанием
- Бестрансформаторные симметричные аналоговые входы и выходы с регулировкой усиления.
- Симметричные цифровые входы и выходы.
- SRC для всех цифровых входов. Поддержка форматов AES/EBU и SPDIF.
- 4 микширующих шины
- 6 автоматически формируемых сигналов микс-1
- Отдельные выходы для мониторов и наушников в аппаратной и студии.
- Два настраиваемых выхода для подключения внешних измерителей.
- Настраиваемые лимитеры для входов и выходов

Программные входы:

- 8 микрофонных входов (с платой расширения)
- 2 входа для телефонного гибрида, моно
- 4 входа AES3 (до 8 с дополнительной платой)
- 11 аналоговых балансных стерео входов
- 2 аналоговых небалансных стерео входа
- 8 USB стерео входов (звук от эфирной станции)

Программные выходы:

- 4 фиксированных аналоговых выходов: PGM1, PGM2, REC, AUX (стерео, балансный)
- 1 фиксированный аналоговый моно выход: PGM1 MONO (балансный)
- 6 настраиваемых аналоговых балансные стерео выхода, которые могут быть настроены для сигналов CLEANFEEDS 1-6 для аналоговых входов 1-6
- 2 фиксированных аналоговых балансных моно выхода для телефонных гибридов.
- 8 настраиваемых AES выходов
- 8 USB стерео выходов (звук к эфирной станции)

Мониторинг и служебная связь:

- 1 вход EXTERNAL MONITOR (аналоговый, стерео балансный)
- 1 выход для наушников оператора (аналоговый, стерео, небалансный)
- 1 выход на мониторы аппаратной (аналоговый, стерео, балансный)
- 8 выходов на наушники гостей и ведущих в студии (аналоговые, моно, небалансные) (с платой расширения)
- 1 выход для монитора в студии (аналоговый, моно, балансный)
- 1 вход для внешней служебной связи (аналоговый, моно, балансный)
- 1 выход внешней служебной связи (аналоговый моно балансный)



Сигнализация и GPIO:

- 1 выход на табло включения микрофонов аппаратной
- 1 выход на табло включения студийных микрофонов
- По 2 GPI входа (с питанием +5 V) для каждого из входов AES 1-4, аналог 1-6, и USB 1-4
- По 2 GPI выхода (с оптопарами) для каждого из входов AES 1-4, аналог 1-6, и USB 1-4
- 10 GPI входов (с питанием +5 V) назначаемых пользователем
- 10 GPI выходов (с оптопарами) назначаемых пользователем
- 8 портов для подключения блоков диктора (с платой расширения)



3. Органы управления и отображения информации.

Основные операции по управлению пультом осуществляются с основной консоли управления MSC (Main Surface Console)





3.1 Фейдерная линейка



- светодиодные индикаторы, отображающие назначение сигнала линейки на микширующие шины:

Зеленый – PGM1, желтый - PGM2 и красный – REC/

- канальный дисплей. Отображает мнемоническое названия источника, а также входное усиление, состояние баланса стереопанорамы, и настройки для шины AUX.
- PF ASS OFF ON 0 10 20 30 40 50
- Энкодер управления. Нажатие циклически переключает параметры для изменения – усиление, баланс, точка коммутации на шину AUX (до или после фейдера) и усиление на шину AUX Вращение изменяет параметр. Изменяемый параметр отображается на индикаторе сверху.
- PF кнопка-индикатор прослушивания источника до фейдера (PFL)
- ASS (TB/ASN) кнопка-индикатор служебной связи (TalkBack) с источником.
- CHANELL OFF / STOP кнопка-индикатор выключения источника
- CHANELL ON / START кнопка-индикатор включения источника
- Индикатор наличия сигнала / перегрузки по входу (работает только в состоянии ON)
- Канальный фейдер. Крайнее верхнее положение фейдера соответствует единичному усилению и является рекомендуемым рабочим положением.



3.2 Секция мониторинга.



- PGM1, PGM2, REC, AUX кнопки-индикаторы выбора соответствующей шины для контроля в мониторах аппаратной и наушниках оператора.
- APF Auto Prefade Listen Автоматическое переключение сигнала PFL на основные мониторы аппаратной. Если функция не активна, то сигнал PFL прослушивается только во строенном динамике CUE. Если функция APF активирована и кнопка подсвечена, то при вызове сигнала PFL происходит автоматическое приглушение основной прослушиваемой программы в мониторах аппаратной и назначение туда сигнала PFL для более качественной оценки звука.
- SPLIT разделение. При активной функции SPLIT (кнопка подсвечена) и вызове PFL, основной прослушиваемый сигнал направляется в правый монитор (моно микс), а сигнал PFL в левый монитор (моно-микс). Такое же переключение происходит в наушниках оператора.
- **EXT** внешний источник кнопка-индикатор выбора для контроля внешнего источника. Обычно это эфирный приемник для контроля сигнала вне прямого эфира или сигнал другой аппаратной. Физический вход, связанный с кнопкой EXT, расположен на задней панели блока АРСи обозначен EXT MON.



3.3 Управление громкостью мониторинга.

Оператор может регулировать громкость сигнала всех контрольных устройств с помощью поворотных энкодеров:

ST – громкость студийного монитора (ST LS)

CUE – громкость встроенного динамика CUE

СR НР – громкость наушников оператора

CR LS – громкость основных аудио мониторов аппаратной



3.4 Секция служебной связи TALKBACK.

В этой секции расположен встроенный микрофон служебной связи. С помощью конфигурационного ПО **Mixer Setup** в качестве служебного операторского микрофона может быть выбран любой из доступных микрофонных входов.

ST LS – кнопка для громкой команды в монитор в студии

HOST – кнопка связи с ведущими в студии.

GUEST – кнопка связи с гостями в студии.

CR – кнопка связи с другой аппаратной (ControlRoom). Связана со специальным выходом RTB (ReversTalkBack)

AUX – команда в шину AUX.

3.5 Кнопки управления.

- Красная включение пресета REC
- Зеленая включение пресета AUTO
- Желтая переключение параметров в окне настроек
- Синяя Включение/выключение окна настроек ICC

Пульт позволяет использовать три преднастроенных состояния маршрутизации на микширующие шины – DEFAULT (Красная и зеленая кнопки не подсвечены), REC и AUTO.

Окно настроек и контроля INTEGRA Control and Config (ICC), которое открывается на подключенном эфирном компьютере позволяет контролировать уровень сигнала и осуществлять оперативное управление пультом. Более подробно об этом будет рассказано ниже.





3.6 Встроенный динамик СUE.



Позволяет прослушивать сигналы PFL и входящей

3.7 Энкодеры канальных настроек.



Позволяют настроить параметры канальных компрессоров и эквалайзеров с помощью окна управления ICC.

4. Основные действия оператора пульта

4.1 Включение канала в эфир.

По умолчанию в эфир скоммутирована микширующая шина PGM1.

Для включения источника в эфир необходимо включить соответствующую линейку зеленой кнопкой (ON) и выдвинуть фейдер до необходимого уровня ослабления входного сигнала.

Крайнее верхнее положение фейдера соответствует единичному усилению тракта передачи сигнала в микшере и является номинальным.

Для выключения источника достаточно нажать красную кнопку OFF над соответствующей линейкой.

Если для источника включена функция фейдер-старт, то управление кнопками ON/OFF невозможно. Они включаются и выключаются автоматически при изменении положения фейдера из крайнего нижнего

Кнопка ON отменяют функцию PFL для источника, если ранее она была включена

Одновременно с включением индикации ON происходит переключение эфирной сигнализации и управления, связанных с этим каналом.







4.2 Регулировка уровня.

Оперативная регулировка уровня осуществляется изменением положения фейдера. Крайнее нижнее положение соответствует усилению -∞, крайнее верхнее 1. Вращением энкодера над фейдером можно изменить входное усиление для источника. Диапазон такой регулировки от -12 до +12.



4.3 Мониторинг звука.

Контроль звуковых материалов и программы осуществляется через контрольные аудиомониторы аппаратной, и встроенный динамик CUE. Существует возможность подключить наушники оператора через специальных выход на основной консоли. Колонки подключены к специальному выходу пульта CR LS (ControlRoom LoudSpeaker). Сигнал для контроля переключается кнопками на основной консоли пульта в секции «MONITOR»

Кнопки PGM1, PGM2, REC и AUX переключают сигнал в мониторах и наушниках оператора на соответствующие микширующие шины.

Кнопка **EXT** переключает контроль на вход EXT MON для мониторинга внешнего источника, например контрольного приемника.



Для лучшей мнемоники каждой шине в интерфейсах пульта Clyde присвоен свой цвет:

PGM1 – зеленый, PGM2 – желтый, REC – красный, AUX – синий.

Цвет подсветки кнопок PGM1, PGM2, REC и AUX совпадает с мнемоническим цветом.

Кнопки **APF** и **SPLIT** отвечают за автоматическое переключение сигналов при активации функции предварительного прослушивания источника PFL.

APF – **Auto Prefade Listen** - автоматическое переключение сигнала PFL на основные мониторы аппаратной. Если функция не активна, то сигнал PFL прослушивается только во строенном динамике CUE. Если функция APF активирована, и кнопка подсвечена, то при вызове сигнала PFL происходит автоматическое приглушение основной прослушиваемой



программы в мониторах аппаратной и назначение туда сигнала PFL для более качественной оценки звука.

SPLIT - разделение. При активной функции SPLIT (кнопка подсвечена) и вызове PFL, основной прослушиваемый сигнал направляется в левый монитор (моно микс), а сигнал PFL в правый монитор (моно-микс). Такое же переключение происходит в наушниках оператора.

Предварительное прослушивание источника PFL включается кнопкой **PF** над фейдером. При этом основной сигнал приглушается и в динамике CUE (или основных мониторах при активной APF) прослушивается сигнал с выбранного входа до фейдера.

PFL фонограмм в МБД Дигиспот, расписании, папках эфирного компьютера включается клавишей «пробел» после выделения необходимого элемента.

Громкость сигнала всех контрольных аудио устройств регулируется с помощью поворотных энкодеров:

CUE – громкость встроенного динамика CUE

СR HP – громкость наушников оператора

CR LS – громкость основных аудио мониторов аппаратной

Уровень сигнала в числовом выражении оператор может контролировать на измерителе TP-702, который подключен к специальному выходу **METERS.** Сигнал на этом выходе соответствует прослушиваемому в мониторах аппаратной, а при включении PFL автоматически переключается на шину PFL (может быть изменено в Mixer setup).

Кроме того, в вещательном ПО Дигиспот II отображается уровень сигнала на шинах пульта Clyde. На правом индикаторе - всегда PGM1, а на левом сигнал PFL или REC (переключается двойным щелчком по надписи над индикатором)

При использовании стороннего ПО можно контролировать уровень сигнал по измерителю в окне настроек пульта.

Это окно может быть быстро вызвано на экран или скрыто синей навигационной кнопкой на пульте.

Все измерители имеют одинаковые настройки. Желтым цветом выделена основная рабочая зона (-18...-9 dBFs) что соответствует Приказу Минкомсвязи России «Об утверждении Рекомендаций в области нормирования звуковых сигналов в телерадиовещании»



Наименование параметра	Значение	Примечание
Максимально допустимый сигнал	-9 dBFS (+9dBu)	Согласно EBU R68-2000
Номинальный уровень звуковой программы	-12 dBFS (+6dBu)	Согласно EBU R68-2000 Согласно ГОСТ 11515
Уровень установочного сигнала	-18 dBFS (0 dBu)	Согласно рекомендации EBU R68- 2000

Страница 12 из 61

Дополнительную информацию об уровне сигнала на входе предоставляет индикатор наличия/перегрузки сигнала по входу.

Индикатор зеленый при уровне сигнала на входе -30 dBu (-48 dBFs)

Индикатор оранжевый при уровне сигнала на входе 9 dBu (-9 dBFs)

Пороги срабатывания настраиваются в ПО Mixer Setup (меню Global Settings)

Ведущие в студии контролируют сигнал в своих наушниках и устанавливают его громкость регулятором на панели диктора ТР-323. Сигнал для каждой группы наушников ведущих назначает оператор пульта в окне ICC:



Также в студии может быть установлен звуковой монитор, который должен быть подключен к специальному выходу пульта **ST LS**. Такой монитор будет автоматически приглушаться при включении микрофонов в студии. По умолчанию на этот выход назначен сигнал PGM1. Громкость сигнала может устанавливать оператор пульта perулятором ST LS.

4.4 Связь с ведущими в студии.

Для служебной связи между оператором в аппаратной и ведущими в студии на консоли пульта используется специальная секция **TALKBACK**.

В эфирную студию направлены два раздельных канала служебной связи -HOST и GUEST (ведущие и гости). Нажатие соответствующей кнопки на пульте приглушает сигнал программы в наушниках ведущего или гостя И подключает сигнал от операторского микрофона. В качестве операторского микрофона может быть использован встроенный в консоль микрофон или (настройка Mixer назначен Setup) микрофон, подключенный к одному из 8 микрофонных входов. При этом на пульте ТР-323 начинает мигать зеленая кнопка индикатор ВЫЗОВ/ОТВЕТ.







При необходимости ведущий или гость в студии также может использовать служебную связь в аппаратную. Для этого необходимо нажать на панели диктора ТР-323 кнопку **BbI3OB/OTBET**. Микрофон будет временно отключен от эфира (это будет подтверждено красной подсветкой кнопки «Кашлюн» и кнопки OFF на пульте) и его сигнал будет слышен во встроенном динамике CUE пульта Clyde TP-9.

Кнопка-индикатор

МИКРОФОН/КАШЛЮН подсвечена красным, когда микрофон включен. Нажатие на кнопку временно отключает связанный микрофон.

Нажатие кнопки **ОТВЕТ** на ТР-323 также вызывает мерцание подсветки кнопки **TB/ASS** на соответствующей линейке пульта Clyde TP-9 и информирует оператора о том, какой из ведущих с ним общается.





Кнопка **ST LS** позволяет оператору отдать громкую команду через аудио монитор (при наличии) в студии . Следует помнить, что аудиомонитор в студии автоматически отключается при включении микрофонов в студии в эфир.

Кнопка **CR** направляет сигнал операторского микрофона на специальный выход **RTB** связи с другой аппаратной (*не задействована в проекте ГТРК*)

Кнопка AUX направляет сигнал операторского микрофона на шину AUX. В проекте ГТРК шина AUX пульта соединена со вторым каналом IP кодека AEQ Stratos и используется для служебной связи аппаратных при проведении радиомостов.



4.5 Воспроизведение фонограмм.

Эфирный компьютер и эфирный микшер Clyde TP -9 соединены через USB интерфейс. Специальные USB драйверы, установленные на компьютере, позволяют не только настраивать и контролировать пульт, но и воспроизводить звук. Для этого используется виртуальная звуковая карта Integra USB Audio с 8 стереовходами и 8 стереовыходами.

Элементы расписания ПО Дигиспот II воспроизводятся через X-плеер, который имеет два независимых канала – А и В.

Плеер AB	0:22.2	D	Homage To T	he Mountain	<yello></yello>				
AB	2:48.9	Image: A state of the state	Capri (Calling <yello< th=""><th>)></th><th></th><th></th><th></th><th>II +</th></yello<>)>				II +
AB			MAN LIVE AUTO	•		00	E.SII	ÞI	

Для этих каналов Х-плеера настроены устройства воспроизведения – первый (стереопара 1-2) и второй (стереопара 3-4) выходы Integra USB Audio ASIO Driver.

🔳 Настройки плеера		E – – ×
Aon.		
Параметр	↓ Значение	<u> </u>
🗄 Базовые настройки (нужна перезагрузка)		
⊞ Внешний вид		
Интерфейс		
Петрансляция		
Воспроизведение		
– 🕀 Канал А		
- Устройство воспроизведения	ASIO: Integra US	SB Audio ASIO Driver:(1/2)-USB Out 1
– Микшер	Нет	
– Номер фейдера на микшере	0	
 Уровень воспроизведения по фейдеру 	Нет	
- Положение фейдера микшера в 'AUTO MODE' (dbFs)	0	
–🕀 Канал В		
 Устройство воспроизведения 	ASIO: Integra US	SB Audio ASIO Driver: (3/4)-USB Out 3
OK Car		

На пульте Clyde TP-9 эти источники названы PL A и PL B. Для них настроено дистанционное управление таким образом, что нажатие кнопки ON на канале пульта вызывает старт воспроизведения элемента в плеере. Нажатие кнопки OFF останавливает воспроизведение элемента и удаление его из очереди воспроизведения.





Отдельный плеер Дигиспот II для джинглов – Джингл-машина – настроен на воспроизведение через третий выход (стереопара 5-6) Integra USB Audio ASIO Driver:

Primary playback device	
ASIO: Integra USB Audio ASIO Driver:(5/6)-USB Out 5	
Secondary playback device	
Выключено	1
Fade out on start next (ms)	300
Fade out on stop (ms)	100

В этот же канал настроено воспроизведение вспомогательных плееров Плеер 1 и Плеер 2:

Плеер 1 00:00	 Плеер 2 00:00	
Д + Тип Название	Д 🔸 Тип Название	

На пульте источник, соответствующий этому каналу назван ЈМ.

Для предварительного прослушивания звуковых элементов в Дигиспот предусмотрен специальный канал PFL, который должен быть настроен на 8 выход (стереопара 15-16) Integra USB Audio ASIO Driver:

🔳 Had	стройк	и					-	8	×
Общие	PFL	Воспроизведение	Лог Логп	юля Languag	е Сеть Д	оп.			
		С Запрек С Автов С В указ Разрес	а щена ыбор анный канал шить многокана	ASIO: Integ	ıra USB Audio A ушку	SIO Driver:(1	5/16)-		
			[OK	Cancel				

Восьмой канал USB аудиоинтерфейса пульта Clyde TP-9 специально зарезервирован для PFL и непосредственно связан с динамиком CUE.



4.6 Настройка встроенных обработок канала.

На «голосовые» источники, такие как микрофон или телефонный гибрид, могут быть назначены следующие процессы обработки сигнала: фильтр верхних частот, лимитер, компрессор и эквалайзер.

Оперативное управление настройками этих процессов осуществляется через окно управления ICC. Для быстрого вызова окна необходимо нажать синюю навигационную кнопку на основной консоли пульта.





Для отображения окна свойств канала необходимо левой кнопкой мыши кликнуть по названию источника, например MIC1. Откроется окно CHANNEL PROPERTIES. Это окно можно вызвать непосредственно с пульта если нажать одновременно кнопки SHIFT и TB/ASN на выбранном канале.



Желтая навигационная кнопка на пульте или кнопка **SETTINGS** на экране позволяет циклически перебирать настройки канала.



Настройки процессов обработок устанавливаются на странице AUDIO PROCESSING

На вкладке EQ настраивается эквалайзер и ФВЧ.

Включение/выключение

осуществляется установкой галочек IN/OUT, а изменение параметров вращением энкодеров канальных настроек на основной консоли микшера, которые схематично изображены в окне ICC. Так для эквалайзера прежде всего изменяется усиление по полосам. Для перехода к настройкам частоты нужно нажать на энкодер. Изменяемый параметр будет подсвечен рамкой. Аналогично с крутизной фильтра (Q) и типом АЧХ («полка»-Shelving или «полоса» Bandpass)

Ниже можно сохранить созданный набор настроек в виде пресета для быстрого вызова на этом или другом канале. Выбирая пресет из списка мы видим его параметры на экране. Кнопка PREVIEW позволяет послушать источник канале PFL c В выбранным пресетом. Кнопка TAKE назначает пресет.

	AUDIO PROCESSING X						
C	HANNEL 01		EQ	DYNAM	MICS		
-			EQ —				
	In/Out	Voice	Band Proc	essor	HPF		
	Gain	OdB	OdB	OdB	110Hz		
	Frequency	100Hz	1000H7	9000Hz	In/Out		
	Q Curve	0,7 Shelving	1,2 Bandpass	1 Shelving			
-		Pi	esets –				
Current	t Preset No Pro	eset					
			Clear P	reset			
			Sav	e	PREVIEW		
			Dele Cano	te cel	ТАКЕ		

Аналогичная вкладка для настройки динамических процессов – компрессора и лимитера.

Здесь можно задать время атаки (Attack), возврата (Delay), уровень порога (Threshold) и величину компрессии (Ratio).

Желтый энкодер настраивает не только порог, но и усиление на выходе компрессора (**Makeup Gain**). Переключение между параметрами через нажатие на энкодера.

Лимитер можно включить/выключить и настроить время возврата (Release)

В нижней части вкладки расположен интерфейс для сохранения и применения настроенного набора параметров компрессора.



Страница 18 из 61



Если на канал назначен определенный пресет, то его название отображается на в окне ICC на вкладке CURRRENT CHANNEL ASSIGNMENT.

В приведенном примере:

Для **MIC1** установлены пресеты обработок и включены компрессор и эквалайзер.

Для **MIC2** установлены пресеты обработок, но эквалайзер и компрессор выключены.

Для **MIC3** эквалайзер и компрессор включены, но настроены вручную.

В программе Mixer Setup также возможно изменение настроек процессов обработок.



4.7 Замена источника на фейдерном канале микшера.

Для каждого фейдера может быть выбран любой из программных физических входов.

Для этого необходимо открыть в окне ICC страницу CHANNEL PROPERTIES (левый клик мыши по полю с названием источника или одновременное нажатие кнопок SHIFT TB/ASN для настраиваемого канала) и нажать желтую кнопку SETTINGS.

Откроется страница выбора источника SELECT CHANNEL SOURCE.

Здесь схематично в виде разъемов изображены все доступные входы. Текущий вход для этого канала подсвечен синим ярлыком. Для уже назначенных источников на ярлыке написан номер канала. Удаление текущего источника выполняет кнопка **RELEASE**. Для замены необходимо мышью выбрать другой источник и кликнуть по кнопке TAKE внизу. Фейдерный канал будет переключен на выбранный вход.

Также можно выбрать источник для фейдера в программе Mixer Setup в подменю CHANNEL ASSIGNEMENT.





4.8 Маршрутизация источников на микширующие шины.

Все переключения источников на микширующие шины могут быть выполнены только если канал находится в состоянии OFF.

Быстро изменить коммутацию на шины PGM1, PGM2 и REC можно непосредственно с пульта с помощью нажатия двух кнопок SHIFT и ON или OFF или PF. Эти сочетания легко запомнить, так как цвет подсветки кнопок совпадает с цветовым обозначением шин в пульте Clyde TP-9:



Для коммутации с шиной AUX необходимо три раза нажать на канальный энкодер до появления надписи POST или PRE, поворотом выбрать точку коммутации ПОСЛЕ или ДО фейдера, ещё раз нажать на энкодер и задать усиление или наоборот, установить состояние OFF.

Шина AUX в проекте ГТРК задействована для связи – не следует назначать на неё источники.



В более общем виде инструменты маршрутизации собраны на странице BUS ROUTING окна ICC.

Здесь схематично представлены фейдерные линейки пульта и их коммутация на микширующие шины. Кликая по нарисованным индикаторам, можно изменять текущую коммутацию – вкладка LIVE. На других вкладках (DEFAULT, AUTO, TELREC) можно увидеть преднастроенные состояния конфигурации, но изменить их нельзя.



Нажатием желтую навигационную кнопку на пульте или кнопку SETTINGS можно открыть страницу CURRENT CHANNEL ASSIGNMENT, где информация о каналах представлена в другом виде:



В программе Mixer Setup оперативно изменить маршрутизацию на шины нельзя, но только там можно создать и отредактировать пресеты маршрутизации **DEFAULT**, AUTO, TELREC. Для этого предназначено подменю Bus Routing.

Коммутация на CleanFeed А и Б к

Коммутация с CleanFeed 1-6



5. Настройка пульта с помощью конфигурационного ПО.

На эфирный компьютер установлено программное обеспечение, которое позволяет настраивать, управлять и контролировать пульт Clyde TP-9 и обмениваться с ним звуковыми сигналами.

Микшерный пульт связан с эфирным компьютером по интерфейсу USB и должен быть определен в системе как два устроиства:

Synergy Integra APC

Integra USB Audio

Программное обеспечение, необходимое для функционирования сохранено в каталоге:

C:\Program Files (x86)\Diaced\Synergy\Bin

ProxyServer.exe – Прокси-сервер для связи программных компонентов (автозапуск)

APCProxy.exe – Окно настроек INTEGRA Control and Config ICC (автозапуск)

APCSetup.exe – Программа Mixer Setup.

Пользовательские пресеты настроек и файлы конфигураций по умолчанию сохраняются в каталоге C:\Synergy\Presets

5.1 Synergy Proxy

Значок запущенного прокси-сервера можно найти рядом с системными часами:



Программа не нуждается в дополнительной настройке. Статус «disconnected» сообщает о том, что сервер не подключен к серверу сообщений – это нормальное состояние. При необходимости программа может быть выгружена. Для этого надо правым кликом мыши на значке развернуть контекстное меню, и выбрать пункт EXIT. При этом приложения, связанные с пультом Clyde, могут работать неправильно и нуждаются в перезапуске после запуска Synergy Proxy.



5.2 INTEGRA Control and Config – окно настроек ICC

Окно настроек ICC (INTEGRA Control and Config) позволяет оператору непосредственно управлять пультом, контролировать его настройки и следить за уровнем звукового сигнала. Во время работы эфирного компьютера с микшером это приложение должно быть постоянно запущено. Скрыть или вызвать окно ICC обратно на экран можно синей кнопкой на основной консоли микшера.



Окно ICC откроется на странице BUS ROUTING

	INTEGRA Control and Config (ICC)	3
Область служебных индикаторов	MICLIVE DN AR ASSIST RECORD	CLYD
Кнопки выбора сигнала в наушники ведущим	HOST HP PGM1 PGM2 REC AUX EXT PFL	PGM +6
	BUEST HP PGM1 PGM2 REC AUX EXT PFL	-6
Вкладки консолей и конфигураций	MASTER (1-8) FADER (9-16) LIVE DEFAULT AUTO TEL REC	-12
маршрутизации	Channel 1 2 3 4	
Название источника и его маршрутизация	Bus Routing Source MIC1. MIC2 MIC3 MIC4	-18
	Input Mic1 Mic2 Mic3 Mic4	-30
	Clean Feed 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2	-40
	Clean Feed	-50
	Aux Bus OFF OFF OFF OFF	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-60 dB
	Channel 5 6 7 8	-18dB = 0dB
	Bus Routing	
	Input USB1 USB2 USB3 AES1	REC
	Clean Feed	Αυτο

В правой части окна постоянно отображается измеритель уровня сигнала шины PGM1 и кнопки управления, которые связаны с физическими кнопками на консоли пульта.

òòċ

o o o



Кнопка SETTINGS циклически переключает страницы настроек:

BUS ROUTING -> MIXER PRESETS -> CURRENT CHANNEL ASSIGNMENT

На странице **MIXER PRESETS** отображены все фейдерные каналы с назначенными на них источниками.

Внизу размещена информация о ранее выбранном пресете расположения источников. Выбирая другие сохраненные пресеты можно сразу увидеть, как источники будут распределены по фейдерам. Если в выбранном пресете требуется изменить источник, который находится в состоянии **ON**, то об этом будет показано предупреждение в средней части странице. Такой источник не будет изменен.

Строчка Currently Assigned Channels в списке пресетов позволяет просмотреть текущую раскладку по фейдерам.

MIXER PRESETS						
		- Channels	s —			
Channel				04		
Source	LN09	LN10	LN11	LN12		
Channel		06		08		
Source	LN13					
Channel	09					
Source	LN01	LN02	LN03	LN04		
Channel				16		
Source	LN05	LN06	LN07	LN08		
does not in currently a channels.	nclude all of t active or prote	he ected				
Current Preset ARV_FADERS_2018-09-03						
Currently Assigned Channels ARV_FADERS_2018-09-03 CILYDE_BLANK CLYDE_AS_TEL_MIC CLYDE_ALL_LN Delete						

Кнопки:

Clear – удаляет все источники с каналов, кроме включенных ON (без подтверждения!)

Save – сохраняет новый пресет (запрашивается имя)

Delete – удаляет выбранный пресет (запрашивается подтверждение)

ТАКЕ – применяет выбранный пресет.



Следующая страница – CURRENT CHANNEL ASSIGNMENT содержит две вкладки MASTER(1-8) и FADER(9-16), на которых отображена подробная информация о фейдерных каналах:



Доступ к индивидуальным настройкам каждого канала открывается нажатием комбинации клавиш на консоли пульта SHIFT + TB/ASN.





Или левым кликом мыши по имени настраиваемого канала на страницах BUS ROUTING, MIXER PRESETS, CURRENT CHANNEL ASSIGNMENT.

	CHANNEL PROPERTIES X	
Номер	CHANNEL 01 Control	
Индикация PGM1, PGM2, Название источника Физический вход Входное усиление Баланс Маршрутизация на шины	Bus Routing Source Input Gain Balance Bus Routing PGM 1 PGM 2 REC AUX	Включение FaderStart Включение фантомного электропитания Переключение логики в зависимости от расположения микрофона : Аппаратная/студия
Маршрутизация на CleenFeed A/B Маршрутизация на CleenFeed 1-6	Clean Feed (A/B) (A) (B) Clean Feed (1-6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Audio Processing	Коммутация с шиной AUX:
Статус эквалайзера Статус компрессора	EQ Test EQ Aux Send POST Dynamics test COMP Aux Gain OFF	До/после фейдера Усиление на AUX
Статус фазы Режим стереопары	Reverse Phase NORMAL LEFT RIGHT REVERSED Mode NORMAL L.MONO R.MONO L/R MONO REVERSED	

В окне ICC откроется страница CHANN EL PROPERTIES:

Сигналы CleenFeed A/B – специальные сигналы «МИКС-1», в которых для исключения мешающего обратного сигнала исключен звук от телефонного абонента А или В.

Сигналы CleenFeed 1-6 специальные сигналы «МИКС-1» для линейных аналоговых входов LINE1 -LINE6.

В режиме **Default** сигналы CleanFeed связаны с шиной PGM1 – если источник снять с PGM1, то он автоматически снимается и со всех CleenFeed.

В режиме **REC** сигналы CleanFeed связаны с шиной REC – если источник снять с REC, то он автоматически снимается и со всех CleenFeed.

В режиме AUTO – маршрутизация на CleanFeed не зависит от маршрутизации на основные миксы.



Следующее нажатие желтой кнопки **SETTINGS** открывает страницу выбора физического входа для данного источника **SELECT CHANNEL SOURCE.**

Здесь схематично в виде разъемов изображены все доступные входы. Текущий вход для этого канала подсвечен синим ярлыком. Для уже назначенных источников на ярлыке написан номер канала. Удаление текущего источника выполняет кнопка **RELEASE**. Для замены необходимо мышью выбрать другой источник и кликнуть по кнопке **TAKE** внизу. Фейдерный канал будет переключен на выбранный вход.

Также можно выбрать источник для фейдера в программе Mixer Setup в подменю CHANNEL ASSIGNEMENT.



Для доступа к настройкам обработок следует опять воспользоваться желтой кнопкой **SETTINGS.** На странице **AUDIO PROCESSING** будет предоставлен доступ к настройкам Эквалайзера, ФВЧ, компрессора и лимитера.

На вкладке EQ настраивается эквалайзер и ФВЧ.

Включение/выключение осуществляется установкой галочек **IN/OUT**, а изменение параметров вращением энкодеров канальных настроек на основной консоли микшера, которые схематично изображены в окне ICC. Так для эквалайзера прежде всего изменяется усиление по полосам. Для перехода к настройкам частоты нужно нажать на энкодер. Изменяемый параметр будет подсвечен рамкой. Аналогично с крутизной фильтра (Q) и типом AЧX («полка»-**Shelving** или «полоса» **Bandpass**)

Ниже можно сохранить созданный набор настроек в виде пресета для быстрого вызова на этом или другом канале. Выбирая пресет из списка мы видим его параметры на экране. Кнопка **PREVIEW** позволяет послушать источник в канале PFL с выбранным пресетом. Кнопка **TAKE** назначает пресет.





Аналогичная вкладка для настройки динамических процессов – компрессора и лимитера.

Здесь можно задать время атаки (Attack), возврата (Delay), уровень порога (Threshold) и величину компрессии (Ratio).

Желтый энкодер настраивает не только порог, но и усиление на выходе компрессора (**Makeup Gain**). Переключение между параметрами через нажатие на энкодера.

Лимитер можно включить/выключить и настроить время возврата (Release)

В нижней части вкладки расположен интерфейс для сохранения и применения настроенного набора параметров компрессора.





5.3 Mixer Setup.

Программа для настройки пульта **Mixer Setup** запускается через ярлык на рабочем столе



Или запуском файла C:\Program Files (x86)\Diaced\Synergy\Bin\APCSetup.exe

После запуска открывается окно запроса пароля:

P	MIXER SETUF
	TYPE PASSWORD
	SYNERGY ADMIN
	Show Text
	Cancel Ok

Пароль по умолчанию SYNERGY ADMIN.

3 Mixer Setup CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD GLOBAL SETTINGS Mixer AUX GPI0 1 AUX GPI0 2 ONFIGURATION HEADPHONE GROUPS GP INPUT 1 PROPERTIES Global Settings G Default Save C Load Mic 01 HOST Function Normally closed GLOBAL PROPERTIES Mic 02 GUEST V Onair Tally ✓ □ Pulse triggered Mono Sum Adjustment -5dB **TBU Inputs** Mic 03 GUEST ~ GP INPUT 2 PROPERTIES -48dB 🗸 Signal Present Level Function Mic 04 GUEST Normally closed Signal Overload Threshold -9dB <none> ✓ □ Pulse triggered HOST Mic 05 ~ Fader Start Level -88dB ~ GP OUTPUT 1 PROPERTIES GUEST Mic 06 ~ Special Line Inputs/Outputs Function GUEST Mic 07 V Any Mic Live Tally ✓ ○ Normally closed Presets c:\Synergy\Presets Mic 08 GUEST v AES Digital Outputs Pulse triggered Length 600 ms 🚔 Standalone Display 02 ~ Pool GPIO GP OUTPUT 2 PROPERTIES Output Bus Meters Password SYNERGY ADMIN Function V Normally closed Any Mic Live Tally CONTROL SURFACES Pulse triggered Length 600 ms Synergy MCS 🗸 Synergy FCS 🗸 Update LED brightness 5 v Firmware O Program Connection Status:

После ввода правильного пароля откроется основное окно программы:



Окно программы разделено на три области:

в левой части расположены пункты меню и разворачивающиеся вкладки подменю, в правой части окна открываются настраиваемые параметры и в нижней части окна отображается статус связи с микшерным пультом Clyde TP-9. Для проведения настроек или контроля параметров **Connection Status** должен быть в состоянии **CONNECTED**:

Connection Status:	CONNECTED

Основное меню состоит из трех пунктов:



Mixer – открывает доступ к настройке параметров микшера

Firmware - содержит инструменты для проверки и обновления версии встроенного программного обеспечения и сброса состояния пульта к заводским настройкам (не рекомендуется).

Program – позволяет корректно закрыть приложение.

5.3.1. Global Settings – общие настройки.

Global Settings – первая вкладка, которая открывается автоматически при запуске программы, содержит следующие разделы:

CONFIGURATION – Стандартные инструменты для сохранения и загрузки файла конфигурации.



Кнопка Default позволяет загрузить в пульт заводскую конфигурацию (не рекомендуется)



GLOBAL PROPERTIES – Общие параметры.

GLOBAL PROPERTIES	Mono Sum Adjustment perutupopra vpopug Molio curuana
Mono Sum Adjustment -5dB 🗸	после сложения стерео каналов (-100 дБ)
Signal Present Level -48dB ~	Signal Present Level – Уровень наличия сигнала, при
Signal Overload Threshold -9dB ~	котором загорается зеленый светодиод над фейдером.
Fader Start Level -88dB 🗸	Signal Overload Threshold – уровень, при превышении которого светодиод над фейдером становится красным
Presets c:\Synergy\Presets	Fader Start Level – минимальный уровень фейдера
Standalone Display 02 V	Standalone Display – количество дисплеев эфирной станции
Password SYNERGY ADMIN	Password - пароль

CONTROL SURFACES – контрольные панели.

Integra MCS	Integra ECS	Undate
integra mus	millegra FCS V	opdate

Выбор типа контрольных панелей, подключенных к разъемам CS1 и CS2.

Яркость подсветки панелей (1-8)

Тип панелей может быть:

Synergy MCS – основная панель MSC с красными канальными дисплеями.

Integra MCS – основная панель MSC с ЖК канальными дисплеями.

Synergy FSC – дополнительная панель FSC с красными канальными дисплеями

Integra FCS – дополнительная панель FSC с ЖК канальными дисплеями.

No FCS – дополнительная панель FSC не используется.

Нажатие кнопки Update для смены типа или количества панелей управления приводит к перезагрузке пульта.

ВНИМАНИЕ! Работа пульта возможна только при правильном выборе типа панелей!

AUX GPIO 1, 2 - вкладки для настройки работы GPIO портов AUX1 и AUX2





runction	Normally closed
<none></none>	→ Pulse triggered
GP INPU	T 2 PROPERTIES
Function	Normally closed
<none></none>	✓ Pulse triggered
Function	
Function Any Mic Live Tally	V Normally closed
Function Any Mic Live Tally Pulse triggered	Normally closed
Function Any Mic Live Tally Pulse triggered GPOUTP	V Normally closed
Function Any Mic Live Tally Pulse triggered G P OUT P Function	Normally closed Length 500 ms
Function Any Mic Live Taly Pulse triggered G P OUTP Function <none></none>	

GPIO порты AUX1 и AUX2 расположены на задней панели процессорного блока APC (Audio Processing center) в виде разъемов RJ45. Каждый из портов включает в себя два входа и два выхода.

На вкладках AUX GPIO 1 / 2 настраивается работа этих интерфейсов.

В проекте ГТРК задействован первый выход (GPO1) порта GPIO AUX1 для включения табло ON AIR при включении любого микрофона в эфир.

HEADPHONE GROUPS – группы наушников.

HEADPH	IONE GROUPS
Mic 01	HOST 🗸
Mic 02	GUEST 🗸
Mic 03	GUEST 🗸
Mic 04	GUEST 🗸
Mic 05	HOST 🗸
Mic 06	GUEST 🗸
Mic 07	GUEST 🗸
Mic 08	GUEST 🗸

Настройки этой секции определяют к какой группе относится диктор за микрофоном - ведущий (HOST) или гость (GUEST). От этого зависит какой канал служебной связи от оператора будет слышать диктор – HOST или GUEST (кнопки в секции TALKBACK на пульте.)







5.3.2. Bus Routing – Маршрутизация на микширующие шины.

Три вкладки (Default, AUTO и TELREC)

На этих вкладках можно создать три пресета маршрутизации источников на микширующие шины. Для загрузки созданных пресетов в пульт необходимо нажать кнопку **Sync ICC**. Синхронизируются все три сразу. Для того, чтобы увидеть изменения на пульте, текущий пресет надо обновить (загрузить другой и вернуться к необходимому)

Источник назначен на микширующую шину если точка их пересечения подсвечена цветом.

Источник телефонного гибрида 1 (TBUA) запрещено назначать на CFA – CleenFeed A – обратный сигнал к телефонному абоненту. Это сделано для исключения мешающей обратной связи, при которой абонент будет слышать сам себя с задержкой. То же самое относится и к TBUB и CFB.

Компьютерные источники USB1, USB2, USB3 по умолчанию не назначены на шину REC для возможности отдельной записи голосовых источников.

Шина AUX в проекте ГТРК используется для исходящей связи с Москвой через IP кодек при проведении радиомостов, поэтому на нее не назначен ни один источник.

Источник AES3 используется для входящей связи из Москвы через IP кодек при проведении радиомостов и не назначается ни на одну из микширующих шин.

По умолчанию все DEFAULT, AUTO и REC настроены одинаково.



Кнопки в правом нижнем углу окна:

SyncICC – отправляет созданные пресеты в пульт

Factory Default – устанавливает всю коммутацию в начальное состояние

Route All – назначает все источники на все разрешенные шины

Clear All – отключает все источники от всех микширующих шин.

5.3.3. Microphone Inputs – Микрофонные входы.

Вкладка для настройки микрофонных входов.



Mixer Setup		
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD	MICROPHONES	
REDUCTOR LTD PRODUCTS LTD Global Setting: Bus Routing Microphone Inputs TBU Inputs TBU Inputs Analog Line Inputs USB Outputs Special Line Inputs/Outputs Analog Line Outputs Analog Line Outputs Acs Digital Outputs Analog Line Outputs Acs Digital Outputs Analog Line Outputs Acs Digital Output Cos	MICROPHONES Mc1 Mc3 Mc4 Mc5 Mc7 Mc8 SIGNAL-PROPERTIES Imput Gan 338 Imput Gan 338 Imput Gan 338 Imput Gan 338 Imput Gan Im	
Firmware		
Program	Connection Status: CON	NECTED



SIGNAL PROPERTIES – настройки сигнала.

SIGNAL PRO	PERTIES	
Input Gain	33dB ↓	
Subsonic Filter 🔽	110Hz 🗸	
Phantom Supply		
Reverse Phase		
Talks Microphone		

Input Gain – входное усиление 32 – 70 дБ. Subsonic Filter - Фильтр верхних частот.

Phantom Supply – Включение фантомного питания для микрофона.

Reverse Phase - переворот фазы.

Talks Microphone – речевой микрофон. Если галочка установлена, то с микрофоном связывается логика микрофона в студии, а если нет, то микрофон логически считается микрофоном в аппаратной.

CHANNEL PROPERTIES – настройки канала.

CHANNEI	LPROP	PERTIES	
Channel label		MIC1	
Fader Start			
Button Start			

Channel label – название канала. Здесь можно задать текстовое имя для источника, которое будет отображаться на канальном дисплее.

Fader Start – фейдер старт. Если галочка установлена, то канал будет включаться автоматически при поднятии фейдера из крайнего нижнего положения.

Button Start – Старт кнопкой. Если активен этот параметр, то источник включается и выключается только кнопками **ON/OFF**.

LIMITER – входной лимитер.

☑ In LIMITER		
Threshold	-6dB	~
Release	200ms	~

In – включает или выключает входной лимитер для выбранного микрофона.

Threshold – порог срабатывания входного лимитера.

Release – время возврата входного лимитера.

EQUALISATION – эквалайзер.

-ln	ACTIVE E	QUALISATI	O N
	LF	MF	HE
Gain	0dB 🗘	0dB 🛟	0dB
Freq.	100Hz 🗘	1000Hz 🔷	9000Hz
Q:	0.7	1,2	1,0

ACTIVE EQUALISATION – активный эквалайзер.

In – включает или выключает эквалайзер для выбранного микрофона.

Эквалайзер выполняет обработку в трех полосах:

Для каждой из полос можно выбрать усиление – Gain - +/-10 дБ, частоту фильтра Freq (LF:100-400 Гц, MF: 400-5000 Гц и HF: 5000-12000 Гц) и крутизну фильтра (0,5-2,5). Кроме того, нижняя и верхняя полосы могут быть полосовыми **Bandpass** (колокол) или обрезными (полка).



EQ PRESET – пресет эквалайзера.

	LF	ME	HF
Gain	0dB 🔷	0dB 🗘	0dB
Freq.	100Hz 🗘	1000Hz 🗘	8000Hz
Q:	0,5	0,5 🗘	0,5
	Bandpass		Bandpass
Filename:	No Preset		
	Apply	Load	Save

Настройки эквалайзера можно перенести в пресет и сохранить его в файл для быстрой смены комбинации настроек или применения на других входах.

COMPRESSOR – вкладка настроек компрессора.

✓ In	C 0 I	IPRE	SSOR		_
Threshold	-20dB	~	Ratio	3:1	~
Attack	1ms	~	Release	200ms	v
Makeup gain	8dB	~			

In – включает или выключает компрессор для выбранного микрофона.

Threshold – порог начала работы компрессора.

Ratio – степень сжатия.

Attack – время срабатывания компрессора.

Release - время возврата компрессора.

Makeup gain – компенсирующее усиление.

Ниже находится секция **COMPRESSOR PRESET** для создания и применения пресетов набора параметров компрессора, аналогичная EQ PRESET.



В правой части окна изображен измеритель уровня для выбранного микрофонного входа. Левый канал измерителя обозначен **Pr** (Pre) и показывет уровень сигнала до применения канальных обработок. Правый канал измерителя показывает уровень сигнала после применения канальных обработок и обозначен **Po** (Post).



5.3.4. TBU Inputs – телефонные входы.



Mixer Setup		B ×
CLYDE BROADCAST	TBU CONTROLS	
Mixer	ТВИ А ТВИ В	
Global Settings	STENAL PROPERTIES EQUALISATION DYNAMICS GPI0 40	
Bus Routing	Input gain 0dB V	
Microphone Inputs	Subsonic Filter V 110Hz V Threshold -12dB V Ratio 3:1 V a	
TBU Inputs	Attack 0.5ms v Release 100ms v 12	
Analog Line Inputs	Reverse Phase Makeup gain OdB V	
AES Digital Inputs	CHANNEL PROPERTIES	
USB Inputs	C O M PRESSOR PRESET -20	
USB Outputs	Fader Control	
Special Line Inputs/Outputs	1: Button + Internal Tallies	
Analog Line Outputs	Makeup gain OdB V	
AES Digital Outputs	OUTPUT PROPERTIES Filename: No Preset	
Pool GPI0	Cleanfeed Gain 0dB v Load Save 434	
Uutput Bus Meters	Pr dB Po	
Ühannel Assignment	Threshold -6dB - Release 400ms -	
Firmware		
Program	Connection Status: CON	NECTED

SIGNAL PROPERTIES – настройки сигнала.

SIGNAL PRO	PERTIES	Input gain – входное усиление (-32 – 15 дБ)
Input gain Subsonic Filter ✔	0dB 🗸	Subsonic Filter – Фильтр верхних частот.
	,,	Reverse Phase – переворот фазы сигнала.
Reverse Phase		



CHANNEL PROPERTIES – настройки канала.

Channel label	TEL1
ader Control	

Channel label – название канала на канальном экране.

Fader Control – настройка старта от фейдера или от кнопки.

Параметр Internal/External Tallies определяет, чем управляется подсветка кнопок ON/OFF:

Internal – Подсветка кнопок отображает состояние канала – включен/выключен.

External – подсветка кнопок отображает готовность (Ready) источника и зависит от внешнего сигнала GPI. При этом состояние подсветки не зависит от состояния канала

Вкладки LIMITER, EQUALISATION и DYNAMICS аналогичны рассмотренным ранее для микрофонных входов и позволяют настроить работу лимитера, эквалайзера и компрессора и создать, сохранить и применить пресеты настроек для этих обработок.

Измеритель в правой части окна так же отображает уровень сигнала до применения обработок на левом индикаторе и после на правом индикаторе.

Ещё одна вкладка – GPIO – содержит настройки, отвечающие за управление блоком телефонного гибрида.

Function			Normally closed
TBU A Control		~	Pulse triggered
G P C	01201	TPRO	FERTIES

GP INPUT 1 PROPERTIES – настройка действия для сигнала управления от гибрида. В данном случае TBU A Control связывает состояние гибрида и состояние кнопки TEL1 в программе Дигиспот.

GP OUTPUT 1 PROPERTIES – настройка управления гибридом. В данном случае Channel Start/Prefade означает, что состояние гибрида связано с кнопками ON и PF. Если хотя бы одна из этих кнопок включена, то гидрид находится в активном состоянии – «трубка снята»



5.3.5.	ANALOG LINE	INPUTS –	аналоговые линейные входы.
--------	-------------	----------	----------------------------



Mixer Setup					
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD	ANAL	OG LINE IN	PUTS		
Mixer	LN1 LN2 LN3 LN4 LN5 LN6	6 LN 7 (TSM1) LN 8 (TSM1) L	N 9 (TSM4) LN 10 (CTA7) L	N 11 LN 12 LN 13	
Global Settings	SIGNAL PROPERTIES	GP INPUT 1 PRO	PERTIES	+0	
Bus Routing	Input Gain 0dB 🗸	Function	Normally closed	0	
Microphone Inputs	Mode L / R (normal) ~	<not used=""></not>	Pulse triggered	-8	
TBU Inputs	Phase Normal ~	GP INPUT 2 PRO	PERTIES	-12	
Analog Line Inputs		Function		-18	
AES Digital Inputs		- and usade		-24	
USB Inputs		Silot useux		-30	
USB Outputs	CHANNEL PROPERTIES	GP OUTPUT 1 PRC	OPERTIE S	-40	
Special Line Inputs/Outputs	Channel label	Function			
Analog Line Outputs	Fader Control	<not used=""></not>	Normally closed	-50	
AES Digital Outputs	1: Button + Internal Tallies 🗸 🗸	Pulse triggered Length	560 ms		
Pool GPIO	Pulse Repeat	GP OUTPUT 2 PRC	DPERTIES	-64	
Output Bus Meters		Function		L dB R	
Channel Assignment		<not used=""></not>	Normally closed		
		Pulse triggered Length	500 ms		
Firmware					
				Connection Status: CONNE	CTED

Подменю для настройки источников от аналоговых линейных входов пульта.

Node I / R (normal)	
Phase Normal	~

Input Gain – входное усиление (-32 - +15 дБ).

Mode – режим стереопары (L/R normal – левый в левый, правый в правый)

Phase – переворот фазы сигнала.



hannel label	LN01
ader Control	
1: Button + Internal Tallies	
Pulse Papast	
- Fuise Repeat	

Channel label – название канала на канальном экране.

Fader Control – настройка старта от фейдера или от кнопки. Параметр Internal/External Tallies определяет, что будет сигнализировать о включении канала – Internal – зеленая подсветка кнопки ON или сигнал будет отправлен на внешнее устройство.

Для линейных входов 1-6, которые имеют выделенные порты GPIO можно настроить работу для входов и выходов в разделах GP INPUT/OUTPUT PROPERTIES.



GP INPU	T 1 PROPE	RTIES
Function	[Normally closed
<not used=""></not>	v [Pulse triggered
GP INPU	2 PROPE	RTIES
Function	[Normally closed
<not used=""></not>	v [Pulse triggered
GP OUTPU	T 1 PROP	ERTIES
<not used=""></not>	~ [Normally closed
Pulse triggered	Length	560 ms
GP OUTPU	T 2 PROP	ERTIES
Function		
<not used=""></not>	~ [Normally closed

Каждый порт GPIO включает в себя два входа и два выхода.

Каждую пару контактов можно связать с действием или состоянием для канала выбранного источника.

Аналоговые входы 7-13 не имеют связанных GPIO портов, но при необходимости можно назначить логику для них на порты из 4-х программируемых GPIO портов.

Измеритель в правой части окна показывает уровень сигнала на выбранном входе.



5.3.6. AES DIGITAL INPUTS - цифровые входы.



Mixer Setup					E ×
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD	AES D	IGITAL INPU	JTS		
Mixer	AES 1 AES 2 AES 3 AES 4				
Global Settings	SIGNAL PROPERTIES	GP INPUT 1 PRO	PERTIES	-0 -D	
Bus Routing	Input gain: 0dB 🗸	Function	Normally closed	0	
Microphone Inputs	Mode L / R (normal) ~	<not used=""></not>	Pulse triggered	-8	
TBU Inputs	Phase Normal ~	CD INDUT 2 DDO	DEDTIES	-12	
Analog Line Inputs		SP INFOI 2 PRO		-18	
AES Digital Inputs		Function	Normally closed	-24	
USB Inputs		Start/Stop Audio	Pulse triggered	-30	
USB Outputs	CHANNEL PROPERTIES	GP OUTPUT 1 PR	OPERTIES	40	
Special Line Inputs/Outputs	Channel label KRA	Function		-40	
Analog Line Outputs	Fader Control	Channel Prefaded V	Normally closed	-50	
AES Digital Outputs	1: Button + internal Tallies 🗸 🗸	Pulse triggered Length	1 1000 ms 🖨		
Pool GPI0	Pulse Repeat		OBCREICE	-BA	
Output Bus Meters		GP OUTPUT 2 PR	OPERITES	L dB R	
Channel Assignment		Channel Start/Stop ~	Normally closed		
		Pulse triggered Length	1000 ms 🚖		
Firmware					
Program				Connection Status:	CONNECTED

Здесь собраны параметры для настройки цифровых входов. Окно аналогично экрану для настроек аналоговых входов. В проекте ГТРК задействованы три AES входа: AES1сигнал из Москвы, AES2 – сигнал от первого канала IP аудио кодека, AES3- сигнал от второго канала IP аудио кодека.



Mixer Setup		
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD	USB INPUTS	
Mixer	USB 1 USB 2 USB 3 USB 4 USB 5 USB 6 USB 7	
Global Settings	SIGHAL PROPERTIES 40	
Bus Routing		
Microphone Inputs	Mode L / R (normal) V	
TBU Inputs	Phase Normal V	
Analog Line Inputs	-19	
AES Digital Inputs	CHANNEL PROPERTIES 24	
USB Inputs	Channel label PL A -30	
USB Outputs	Fader Start	
Special Line Inputs/Outputs	Button Start	
Analog Line Outputs		
AES Digital Outputs		
Pool GPI0		
Output Bus Meters	■ -84 ■ L 46 R	
Channel Assignment		
Firmware		
Program	Connection Status:	CONNECTED

5.3.7. USB Inputs – USB входы.

Драйвер Integra USB Audio на подключенной эфирной станции формирует восемь звуковых стерео каналов от компьютера к пульту. Канал USB8 зарезервирован под звук шины PFL и не настраивается. Для остальных USB1-USB7 в этом подменю можно изменить входное усиление (-12 ... +12 дБ), режим стереопары, переворот фазы сигнала, задать название канала и настроить включение канала по кнопке или от фейдера. Измеритель в правой части окна показывает уровень сигнала на выбранном входе.



5.3.8. USB Outputs – USB выходы.

Вкладка для настройки USB выходов пульта, которые представлены в эфирной станции как восемь звуковых стереоканалов от пульта к компьютеру.

Для каждого USB выхода здесь можно выбрать сигнал (**Output Source**), который будет отдан на этот выход. Это может быть тестовый сигнал Test Tone, сигнал любого доступного входа или сигнал любой микширующей шины. Кроме того для микширующих шин PGM1, PGM2, Record и AUX можно включить выходной лимитер. Такой сигнал шины с обработкой лимитером обозначается словом Processed и тоже может быт назначен на выход. Выходной лимитер настраивается в подменю **Analog Line Output.** Ещё на выходы может быть назначен специально формируемый сигнал PGM1 MONO.

Выходное усиление (**Output Gain**) для каждого канала может изменяться от -70 дБ до +12 дБ.

В проекте ГТРК должны быть настроены четыре USB выхода: USB1-PGM1, USB2-REC, USB8-PFL (необходимы для работы программных измерителей уровня и записи) и USB8-AES1in (необходим для работы канала ретрансляции)

Mixer Setup	<u> </u>	×
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD	USB OUTPUTS	
計論 Mixer	USB 1 USB 2 USB 3 USB 4 USB 5 USB 6 USB 7 USB 8	
Global Settings	PROPERTIES	
Bus Routing	Output source PGM1 bus v	
Microphone Inputs	Output Gain 0dB ~	
TBU Inputs		
Analog Line Inputs		
AES Digital Inputs		
USB Inputs		
USB Outputs		
Special Line Inputs/Outputs		
Analog Line Outputs		
AES Digital Outputs		
Pool GPI0		
Output Bus Meters		
Channel Assignment		
Firmware		
Program	Connection Status: CONNECTED	



Mixer Setup				X
CLYDE BROADCAST	SPE	CIAL INPUTS	/ OUTPUT	S
PRODUCTS LTD				<u> </u>
1441 Mixer	OUTGOING TALKBACK	EXTERNAL MONITOR	-TB EXT MC	2N -
Global Settings	MCS Mic Input gain 0dB 🗸	Input gain: 0dB 🗸	+8 +8	
Bus Routing	OTB Source Mic 8 🗸		0 0	
Microphone Inputs	STB Line Output Gain 0dB 🗸	REVERSE TALKBACK	-9 -9	
TBU Inputs	STB Always Active	RTB Line Input Gain 0dB ~	-12 -12	
Analog Line Inputs	Talk Over Ducking -20dB 🗸	Vox Threshold -20dB ~	-18 -18	
AES Digital Inputs	CR Loud Speakers Max Vol 20dB 🗸	RTB Boost 6dB ~	-24 -24	
USB Inputs	CR Loud Speakers Ducking	Cue Speaker RTB Min Vol -10dB ~	-30 -30	
USB Outputs	Cue Speaker Max Vol 2008 🗸		-40 -40	
Special Line Inputs/0	Cue Speaker Ducking			
Analog Line Outputs	Studio LS Min Vol -128dB 🗸		-50 -50	
AES Digital Outputs		7	1	
Pool GPID			-64 -64	
Output Bus Meters			L dB R L dB	R
Channel Assignment				
Firmware				
Program				Connection Status: CONNECTED

5.3.9. SPECIAL INPUTS/OUTPUTS – специальные входы/выходы.

SPECIAL INPUTS/OUTPUTS - вкладка для настройки специальных входов и выходов, которые предназначены для внешнего сигнала, режиссерской связи и связи между аппаратными.



OUTGOING TALKBACK – исходящая связь

dB 🗸
Ý
18 🗸
20dB 🗸
odB 🗸
odB 🗸
28dB 🗸

MCS Mic Input gain – усиление встроенного микрофона.

ОТВ Source – микрофон, используемый для служебной связи. Можно выбрать в качестве режиссерского встроенный микрофон или один из доступных микрофонных входов.

STB Line Output Gain – усиление сигнала на специальном выходе служебной связи SW TB с другой аппаратной (по кнопке CR в секции Talkback). *Не задействован в проекте ГТРК*.

STB Always Active – служебная связь постоянно включена.



CR Loud Speakers Max Vol – изменение усиление сигнала (приглушение) в аудиомониторах аппаратной при активации режиссерской связи (нажатие кнопок в секции TalkBack – HOST, GUEST, CR, AUX, STLS).

CR Loud Speakers Ducking – включение функции приглушения аудиомониторов аппаратной.

Cue Speaker Max Vol - изменение усиление сигнала (приглушение) в динамике CUE при активации режиссерской связи (нажатие кнопок в секции TalkBack – HOST, GUEST, CR, AUX, STLS).

CueSpeaker Ducking – включение функции приглушения динамика CUE.

Studio LSMin Vol - изменение усиление сигнала (приглушение) в студийном аудиомониторе (*не входит в проект ГТРК*)

EXTERNAL MONITOR – вход для мониторинга внешнего сигнала.

EXTERNAL MONITOR

Блок АРС имеет специальный аналоговый вход для сигнала, который можно прослушивать при нажатии на кнопку ЕХТ. Здесь можно отрегулировать усиление для этого входа. (*Не* используется в проекте ГТРК).

REVERS TALKBACK – обратная связь.

REVERSE TAL	KDACK	
RTB Line Input Gain	0dB	~
Vox Threshold	-20dB	¥
RTB Boost	6dB	~
Cue Speaker RTB Min Vol	-10dB	~

Блок АРС имеет специальный аналоговый вход **RTB** для сигнала служебной связи из другой аппаратной. (*He используется в проекте ГТРК*).

RTB Line Input Gain – усиление сигнала на входе RTB.

Vox Threshold – порог, при котором канал открывается и сигнал становится слышен в динамике CUE.

RTB Boost – усиление в канале RTB.

Измеритель ТВ в правой части экрана в левом канале отображает уровень сигнала от режиссерского микрофона, а в правом канале уровень сигнала на входе RTB.

Второй измеритель ЕХТ МОN показывает уровень сигнала на входе ЕХТ.



Mixer Setup											•
CLYDE BROADCAST	6	- 1		GII	NEO	UTPI	ITS	_			
PRODUCTS LTD				/ U E I			510	l			
Had Mixer			MAIN C	UTPUT LEV	EL.						
an ann											
Global Settings	PGM 1	0dB 🗸	Output Limite	r Threshold	0dB 🗸	Release	20ms	~			
Bus Routing	PGM 2	0dB 🗸	Output Limite	r Threshold	0dB 🗸	Release	20ms	~			
licrophone Inputs	Record	0dB 🗸	Output Limite	r Threshold	0dB 🗸	Release	20ms	~			
BU Inputs	Auxiliary	0dB 🗸	Output Limite	r Threshold	0dB 🗸	Release	20ms	~			
Analog Line Inputs	PGM 1 (Mono)	0dB 🗸									
AES Digital Inputs											
JSB Inputs	0 1 11		METERS	OUTPUT LE	VEL	_	-	_			
JSB Outputs	Meters 1	0dB 🗸	Output source	CR Monitor + PFL	Follow ~						
Special Line Inputs/Outputs	Meters 2	0dB 🗸	Output source	CR Monitor Follov	v ~						
Analog Line Outputs											
AES Digital Outputs			LINE C	UTPUT LEVI				-			
Pool GPIO	Line 1	0dB 🗸	Output source	CF1 bus	~						
Dutout Rus Meters	Line 2	0dB 🗸	Output source	CF2 bus	~						
Sulput Dus meters	Line 3	0dB 🗸	Output source	CF3 bus	~						
nannei Assignment	Line 4	0dB 🗸	Output source	CF4 bus	~						
	Line 5	0dB 🗸	Output source	CF5 bus	~						
	Line 6	0dB 🗸	Output source	CFB bus	~						
Firmware											
Program									Connection	Status: CO	NNECTED

5.3.10. ANALOG LINE OUTPUTS – аналоговые линейные выходы.

Подменю ANALOG LINE OUTPUTS предназначено для настройки аналоговых выходов.

			MAIN OU	TPUT LEVI	EL				
PGM 1	0dB	~	Output Limiter	Threshold	0dB	~	Release	20ms	~
PGM 2	0dB	~	Output Limiter	Threshold	0dB	~	Release	20ms	~
Record	0dB	~	Output Limiter	Threshold	0dB	~	Release	20ms	~
Auxiliary	0dB	~	Output Limiter	Threshold	0dB	~	Release	20ms	~
PGM 1 (Mono)	0dB	~							

MAIN OUTPUT LEVEL – основные аналоговые выходы.

Main Output Level - секция для настройки уровней на основных аналоговых выходах PGM1, PGM2, RECORD, AUX и PGM1 MONO. Эти выходы физически расположены на задней панели блока APC и конструктивно выполнены в виде разъемов Jack 1/4





Для этих выходов можно отрегулировать усиление и задействовать лимитер. Следует помнить, что сигнал шины, обработанный выходным лимитером называется Processed (Обработанный). Для шины PGM1 это будет PGM1 Processed, для PGM2 – PGM2 Processed и т.д.

На программные аналоговые выходы PGM1, PGM2, RECORD, AUX и PGM1 MONO всегда назначен сигнал после работы лимитера (Processed).

Уровень срабатывания лимитера Threshold на этой вкладке задается в dBu.

В проекте ГТРК выходной лимитер не задействован. Если необходимо использовать выходной лимитер, то для правильной настройки всех выходов, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой Тракть.

METERS OUTPUT LEVEL – выход на внешние измерители.

		METERS	OUTPUT LEVEL	-
Meters 1	0dB 🗸	Output source	CR Monitor + PFL Follow	Ý
Meters 2	0dB 🗸	Output source	CR Monitor Follow	Ŷ

На задней панели блока АРС расположен разъем на для подключения внешних измерителей уровня:



Он включает в себя два независимых аналоговых стереовыхода. Секция **METERS OUTPUT LEVEL** содержит инструменты для настройки этих выходов: усиление и источник сигнала.



В качестве источника сигнала может быть выбран:

CR Monitor Follow – измеритель будет автоматически переключаться на сигнал выбранный для прослушивания оператором в секции MONITOR на пульте.

СК Monitor Follows + PFL Follows – измеритель будет автоматически переключаться на сигнал, выбранный для прослушивания оператором в секции MONITOR на пульте, и переключаться на шину PFL, когда она активна.

В качестве источника для выхода на измеритель может быть выбран любой вход или микширующая шина до или после лимитера.

LINE OUTPUT LEVEL – уровень линейного выхода.

В этой секции можно настроить уровень усиления и выбрать источник сигнала для линейных аналоговых выходов LINE1 - LINE6.



		LINE O	UTPUT LEVEL	
Line 1	0dB 🗸	Output source	CF1 bus	~
Line 2	0dB 🗸	Output source	CF2 bus	~
Line 3	0dB 🗸	Output source	CF3 bus	~
Line 4	0dB 🗸	Output source	CF4 bus	~
Line 5	0dB 🗸	Output source	CF5 bus	~
Line 6	0dB 🗸	Output source	CFB bus	~



5.3.11. AES DIGITAL OUTPUTS – Цифровые выходы.

230V 50Hz 60W			8		CE
T2A H 250V EXT. PSU	8	CS1 (************************************	LUMION 1- + 2-	GPI0 AES1 AES3 PC1 PC3 LINE1 LINE3 LINE5 PROG3 AUX1 AUX3 3 ON 2 USB AES3 PC1 PC3 LINE1 LINE5 LINE5 LINE3 LINE5 LINE5 </th <th>MCS AUDIO</th>	MCS AUDIO
	AES1 AES3 AES5/6 A	NET LINES LINES LUNERS	E1 PGM1		N S

Mixer Setup		E ×
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD	AES DIGITAL OUTPUTS	
Mixer	AES1 AES2 AES3 AES4 AES5 AES6 AES7 AES8	
Global Settings	PROPERTIES	
Bus Routing	Output source PGM1 bus	
Microphone Inputs	Output Gain 0dB 🗸	
TBU Inputs	Data Format	
Analog Line Inputs	Professional (AES/EBU)	
AES Digital Inputs	O Consumer (S/PDIF)	
USB Inputs		
USB Outputs		
Special Line Inputs/Outputs		
Analog Line Outputs		
AES Digital Outputs		
Pool GPID		
Output Bus Meters		
Channel Assignment		
Firmware		
Program	Connection Status:	CONNECTED

AES DIGITAL OUTPUTS – подменю для настройки цифровых выходов.

Output sources PGM1 bus	Выбор сигнала для выхода.
Output Gain 0dB v	Усиление для выбранного выхода
Data Format Professional (AES/EBU) Consumer (S/PDIF)	Формат сигнала: AES/EBU или S/PDIF

В проекте ГТРК задействованы сигналы:

AES1 – программа PGM1 в КРА

AES2 – программа PGM1 для первого канала IP кодека AEQ Phoenix Stratos.

AES3 – шина AUX для второго канала IP кодека AEQ Phoenix Stratos.

Страница 49 из 61



Mixer Setup			
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD	POOL	. GPIO	
Mixer	PROG 1 PROG 2 PROG 3 PROG 4		
Global Settings	GP INPUT 1 PROPERTIES	GP OUTPUT 1 PROPERTIES	
Bus Routing	Input	Input	
Microphone Inputs	<not used=""></not>	<not used=""></not>	
TBU Inputs	Function	Function	
Analog Line Inputs	<not used=""></not>	<not used=""> V Normally closed</not>	
AES Digital Inputs	Normally closed Pulse triggered	Pulse triggered Length 500 ms	
USB Inputs			
USB Outputs	GP INPUT 2 PROPERTIES	GP OUTPUT 2 PROPERTIES	
Special Line Inputs/Outputs	Input	Input	
Analog Line Outputs	<not used=""></not>	<not used=""></not>	
AES Digital Outputs	Function	Function	
Pool GPI0	<not used=""></not>	<not used=""></not>	
Output Bus Meters	Normally closed Pulse triggered	Pulse triggered Length 500 ms	
Channel Assignment			
Firmware			
Program			Connection Status: CONNECTED

5.3.12. POOL GPIO - настраиваемые порты GPIO.

На задней панели блока APC помимо портов GPIO, которые логически привязаны ко входам, есть четыре GPIO порта, которые можно логически связать с любым входом, кроме микрофонных.



Каждый порт из портов имеет 2 входа и 2 выхода. Для каждого из входов или выходов можно выбрать для логической связи физический вход (**Input**) и действие (Function). А также здесь можно настроить инверсию, выбрать импульсный режим работы и настроить длительность выходного импульса.



Mixer Setup																
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD				0 U	ΤP	UT	BUS	SES								
Hixer	PGM1	PGM1 P	PGM2	PGM2 P	REC	REC P	AUX	AUX P	PREFADE	CF1	CF2	CF3	CF4	CF5	CF6	CFA/B
Global Settings	+8	+6	+0	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+8
Bus Routing	-8	-06	-06	-08	-06	-08	-08	-06	-06	-05	-05	-08	-05	-06	-05	-06
Microphone Inputs	-9	-09	-09	-09 -12	-09	-09	-09	-09	-09	-09	-09	-09	-09	-09	-09	-09
TBU Inputs	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Analog Line Inputs	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
AES Digital Inputs	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
USB Inputs																
USB Outputs	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Special Line Inputs/Outputs	-50	-50	-50	-50	-50	30	-50	50	-50	350	-50	20	-50	-50	-50	50
Analog Line Outputs		~~		~	~~~		~~	-00		~	~					~~~
AES Digital Outputs																
Pool GPI0	64 _	-64	64 _	84 L dB R	-84 L dB R	-84 L dB R	-84 LdBR	-64 L dB R	-64 L dB R	64 L dB R	64	-84	64	64 L dB R	64 _	84
Uutput Bus Meters																
Firmware																
Program													Conn	ection Statu	s: CON	NECTED

5.3.13. OUTPUT BUS METER – измерители по выходу шин.

В этом подменю можно проанализировать сигнал на всех микширующих шинах. Кроме того, для основных микширующих шин есть измеритель до обработки лимитером и после обработки – с индексом Р (processed).



Mixer Setup																	
CLYDE BROADCAST PRODUCTS LTD			С	HAN	N	EL A	۱S	SIG	N	MEN	T						
Mixer																	
Global Settings			-	-	-		-	CHANNI	LS		-	-	-	-	-	-	
Bus Routing	STRIP #	01		02		03		04		05		06		07		08	
Microphone Inputs	SOURCE	MIC 1	-	MIC 2	-	MIC 3	-	MIC 4	•	USB 1	-	USB 2	•	USB 3	-	AES 1	
TBU Inputs																	
Analog Line Inputs	STRIP #	09		10		11		12		13		14		15		16	
AES Digital Inputs	SOURCE	AES 3	•	LINE 1	-	==NONE==	•	==NONE==	-	==NONE==	-	AES 2	•	TBU A	•	тви в	-
USB Inputs																	
USB Outputs																	
Special Line Inputs/Outputs	PRES	ETS															
Analog Line Uutputs	ARV_FADERS_	2018-09-03.act	2														
Pool GPID	Co Load	Save															
Output Bus Meters																	
Channel Assignment																	
Firmware																	
(h) -															10 200		
Program														Connect	ion Sta	tus: CO	INECTED

5.3.14. CHANNEL ASSIGNMENT – назначение каналов.

Подменю для назначения источников на фейдерные каналы. Для каждого канала может быть выбран физический вход из выпадающего списка.

Составленная таким образом комбинация каналов может быть сохранена в файл или загружена из файла в секции **Preset:**

Filename:	
ARV_FADERS	_2018-09-03.acl
Deo I	Save



6. Разъемы внешних подключений.

Все разъемы для внешних подключений расположены на задней панели блока APC (Audio Processing Center). Экран всех разъемов соединен с корпусом, который, в свою очередь, непосредственно связан с заземлением и нулевым потенциалом внутреннего блока питания.



Название	Назначение	Разъем	Назначение контактов
230V	Сеть электропитания	IEC C14	L, N, PE
		(вилка)	
EXT. PSU	Опциональный	D-SUB	
	дополнительный	15 pin	
	блок питания	(розетка)	
AES1	Цифровые	RJ45	1. вход (-)
AES2	входы/выхоы	(розетка)	2. вход (+)
AES3			3. не используется
AES4			4. выход (+)
			5. выход (-)
			6. не используется
			7. не используется
			8. не используется
AES 5/6	Цифровой выход	RJ45	1.0B
			2.0 B
			3.0 B
			4. выход 5 (+)
			5. выход 5 (-)
			6.0B
			7. выход 6 (-)
			8. выход 6 (+)
AES 7/8	Цифровой выход	RJ45	1.0 B
		(розетка)	2.0 B
			3.0 B
			4. выход 7 (+)
			5. выход 7 (-)
			6.0B
			7. выход 8 (-)
			8. выход 8 (+)
LINE 1	Аналоговые	RJ45	1. вход левый (-)
LINE 2	входы/выходы	(розетка)	2. вход левый (+)

6.1 Основные входы и выходы.

Страница 53 из 61



LINE 3			3. вход правый (-)
LINE 4			4. выход левый (+)
LINE 5			5. выход левый (-)
LINE 6			6. вход правый (+)
			7. выход правый (-)
			8. выход правый (+)
LINE 7/8	Аналоговый вхол	RJ45	1. вход 7 девый (-)
		(розетка)	2. вход 7 левый (+)
		(postini)	3. вход 7 правый (-)
			4. вход 8 левый (+)
			5. вход 8 левый (-)
			6. вход 7 правый (+)
			7. вход 8 правый (-)
			8. вход 8 правый (+)
PGM1	Выхол РСМ1	R.I45	1. вход ЕХТ МОХ девый (-)
EXT MON	Вхол EXT MON	(розетка)	2 вход ЕХТ МОХ цевый (+)
	Brog Erri Mort	(poserka)	3 вход ЕХТ МОН правый (-)
	(параплельные лля		4 выхол PGM1 левый (+)
	соответствующих		5 выход РСМ1 левый (-)
	входов/выходов на		6 вход ЕХТ МОХ правый (+)
	разъемах ІАСК 1/4)		7 выход PGM1 правый (-)
			8. выхол PGM1 правый (+)
RTB/SWTB	Вхол/выхол	R 145	1 вход RTB (-)
LINE 9	служебной связи	(розетка)	2 вход RTB(+)
	Аналоговый вхол 9	(poserka)	2. влод ICI В (-) 3. выхол SW TB (-)
			4 вход Line 9 девый (+)
	(параллельные для		5. вход Line 9 певый (-)
	соответствующих		6. выхол SW TB (+)
	вхолов/выхолов на		7. вход Line 9 правый (-)
	разъемах ЈАСК 1/4)		8. вход Line 9 правый (+)
LINE 10	Аналоговый вхол 10.	RJ45	1. вход Line 10 левый (-)
Path IN	Проброс на Јаск на	(розетка)	2. вход Line 10 левый (+)
	перелней панели	(poseria)	3. вход Line 10 правый (-)
			4. Patch to front papel левый (+)
			5. Patch to front panel левый (-)
			6. вход Line 10 правый (+)
			7. Patch to front panel правый (-)
			8. Patch to front panel правый (+)
Line 1	Аналоговый вхол 1	RJ45	1. вход Line 1 левый (-)
	Выход CleanFeed 1	(розетка)	2. вхол Line 1 левый (+)
		(3. вход Line 1 правый (-)
			4. выход cleanfeed 1 левый (+)
			5. выход cleanfeed 1 левый (-)
			6. вход Line 1 правый (+)
			7. выход cleanfeed 1 правый (-)
			8. выход cleanfeed 1 правый (+)
METERS	Выход лля	RJ45	1. выход 1 левый (-)
	полключения	(розетка)	2. выход 1 левый (+)
	внешних	(Peseria)	3. выход 1 правый (-)
	измерителей		4. выход 2 левый (+)
	(настраивается в ПО)		5. выход 2 левый (-)
			6. выход 1 правый (+)
L	L	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Страница 54 из 61



			7 выход 2 правый (-)
			8 выход 2 правый (+)
CS1 CS2	Полключение	D-SUB 9	
	фейлерных консолей	pin	
	MCS и FCS	(вилка)	
LUMION	Стулийная	Phoenix	1. Выхол MIC Live
	инликация	3W	2. Общий +12 В
			3. Выход OnAir
USB	USB	USB	
		Type-B	
		(розетка)	
GPIO AES1	GPIO порты,	RJ45	1. GPO 1
GPIO AES2	связанные со	(розетка)	2. GPO 2
GPIO AES3	входами AES1- AES4		3. GPI 1
GPIO AES4			4. GPI общий
			5. GPO общий
			6. GPI 2
			7.0B
			8. +5 B
GPIO PC1	GPIO порты,	RJ45	1. GPO 1
GPIO PC2	связанные со	(розетка)	2. GPO 2
GPIO PC3	входами USB1-USB4		3. GPI 1
GPIO PC4			4. GPI общий
			5. GPO общий
			6. GPI 2
			7.0B
			8. +5 B
GPIO LINE1	GPIO порты,	RJ45	1. GPO 1
GPIO LINE2	связанные со	(розетка)	2. GPO 2
GPIO LINE3	входами LINE1-		3. GPI 1
GPIO LINE4	LINE4		4. GPI общий
GPIO LINE5			5. GPO общий
GPIO LINE6			6. GPI 2
			7.0B
			8. +5 B
GPIO PROG1	Программируемые	RJ45	1. GPO 1
GPIO PROG2	GPIO порты для	(розетка)	2. GPO 2
GPIO PROG3	источников.		3. GPI 1
GPIO PROG4			4. GPI общий
			5. GPO общий
			6. GPI 2
			7.0B
			8. +5 B
GPIO AUX1	Программируемые	KJ45	1. GPO 1
GPIO AUX2	GPIO порты	(розетка)	2. GPO 2
			3. GPL 1
			4. GPI общий
			5. GPU общии
			6. GPI 2
			7.0B
			8. +5 B



GRCU 1-4	Выход для	блока	RJ45	1. выход (+) индикатор MIC LIVE
(GRCU 5-8)	диктора		(розетка)	2. выход (+) индикатор CUE
				3. вход кашлюн
				4. 0 B / общий
				5. Управление громкостью
				6. вход TALKBACK
				7. Аудио (-)
				8. Аудио (+)
TBU A	Порты	для	RJ45	1. вход ТВU (-)
TBU B	подключения		(розетка)	2. вход ТВU (+)
	телефонных			3. выход cleanfeed A (-)
	гибридов BB3			4. управление ТВU (0 В)
				5. управление ТВU (+)
				6. выход cleanfeed A (+)
				7. индикация ТВU (0 В)
				8. индикация TBU (+)

6.2 Микрофонные входы MIC1-MIC4, MIC5-MIC8 (XLR3F)



Конт. 1 – Общий

Конт.2 – вход (+)

Конт.3 – вход (-)

6.3 Аналоговые входы и выходы ЈАСК ¼.



Все разъемы JACK ¹/₄ на задней панели предназначены для балансных сигналов со следующей схемой подключения:

Наконечник – Сигнал (+) Кольцо – сигнал (-) Втулка – общий



- **PGM1 L+R** Выход шины PGM1
- **PGM2** L+R Выход шины PGM2
- РGM1 MONO монофонический выход шины PGM1
- ST LS (Studio Loudspeaker) монофонический выход для аудиомонитора в студии
- AUX L+R выход шины AUX
- **REC L+R** выход шины REC
- EXT MON L+R вход для мониторинга внешнего сигнала
- CR LS L+R выход для аудиомониторов аппаратной.
- STB (Switched Outgoing Talkback) выход для служебной связи в другую аппаратную
- RTB (Reverse Talkback) вход для служебной связи из другой аппаратной

6.4 Разъемы на передней панели.



Некоторые входы и выходы для удобства вынесены на переднюю панель и оснащены разъемами типа Jack.

LINE 11 – аналоговый вход 11, стерео, небалансный (Jack 1/8)

LINE 12 – аналоговый вход 12, стерео, небалансный (Jack 1/8)

LINE13 L+R – аналоговый вход 13, балансный (Jack 1/4)

REC L+R – аналоговый выход шины REC, балансный (Jack 1/4)

РАТСН L+R – проброс на РАТН IN на задней панели.

HOST CS1 TALK N/W PROGRAM AUX3 AUDIO CS2 CTA N/W BOOT MODE POWER **USB AUDIO** AUX1 MESGE N/W AUX4 LAN LINK MIC 5-8 AUX2 PC/USB LAN SPEED CLIMATE

7. Индикаторы на передней панели блока АРС.

На передней панели процессорного блока АРС расположены двухцветные светодиодные индикаторы, которые показывают состояние системы в процессе работы, тестирования или обновления микропрограммного обеспечения.



В таблице ниже собрана информация о возможных состояниях индикаторов.

Название	Модуль	Цвет	Режим	Информация
индикатора	-		индикации	
HOST	Основной	0	выключен	Оборудование неисправно
	модуль	\circ	включен	Ошибок нет
		8	медленно мигает	Загрузка/самотестирование
			быстро мигает	Обновляется Firmware
		•	включен	Требуемое для работы
				оборудование не обнаружено
			медленно мигает	не используется
			быстро мигает	Критическая ошибка при загрузке
			медленно	не используется
			чередуется	
			быстро	Обнаружена проблема источника
			чередуется	питания
AUDIO	Аудио	0	выключен	Оборудование неисправно
	модуль	\bigcirc	включен	Ошибок нет
			медленно мигает	Загрузка/самотестирование
			быстро мигает	Обновляется Firmware
			включен	Модуль аудио не обнаружен
			медленно мигает	Ошибка загрузки аудио модуля
			быстро мигает	Проблема обновления firmware
			медленно	Не используется
			чередуется	
			быстро	Проблема с питанием аудио
LICD	LICD	-	чередуется	модуля
USB	USB	0	выключен	Карта USB аудио не обнаружена
AUDIO	аудио		включен	Ошибок нет
	карта		медленно мигает	Загрузка/самотестирование
			оыстро мигает	Обновляется firmware
			включен	Не используется
			медленно мигает	Ошибка загрузки USB аудио
			оыстро мигает	Проблема обновления firmware
			медленно	Проблема с аудиодраивером
			чередуется	
			оыстро	Проблема с питанием USB аудио
MIC5 9	Плата	0	чередуется	карты
MIC3-8			выключен	Плата МІС 5-8 не обнаружена
	MIC3-8		включен	
			медленно мигает	Загрузка/самотестирование
			оыстро мигает	
			включен	
			медленно мигает	Ошиока загрузки МІСЭ-о
			менление	Не используется
			медленно	
			быстро	Не используется
			UDIC I PO	
CS1	MCS	0	выключен	Консоль МСЅ не обнаружена
0.01	11100		включен	Ошибок нет

Страница 58 из 61



			медленно мигает	Загрузка/самотестирование
			быстро мигает	Не используется
		•	включен	Не используется
			медленно мигает	Ошибка загрузки MCS
			быстро мигает	Проблема с питание MCS
			медленно	Не используется
		~	чередуется	
			быстро	Не используется
			чередуется	
CS2	FCS	0	выключен	Консоль FCS не обнаружена
			включен	Ошибок нет
			медленно мигает	Загрузка/самотестирование
			быстро мигает	Не используется
		•	включен	Не используется
			медленно мигает	Ошибка загрузки FCS
			быстро мигает	Проблема с питание FCS
			медленно	Не используется
			чередуется	
			быстро	Не используется
			чередуется	
AUX1				Не используется
AUX2				Не используется
TALK N/W				Не используется
CTA N/W				Не используется
MESG N/W				Не используется
PC/USB	ПК	0	выключен	Нет соединения между АРС и ПК
		•	включен	Ошибок нет
			медленно мигает	Не используется
			быстро мигает	Не используется
		•	включен	Не используется
			медленно мигает	Не используется
			быстро мигает	Не используется
			медленно	Проблема с USB соединением
			чередуется	
			быстро	Не используется
		-	чередуется	
PROG	Firmware	0	выключен	Не используется
		•	включен	Не используется
			медленно мигает	Обновляется firmware
			быстро мигает	Не используется
			быстро мигает включен	Не используется Не используется
			быстро мигает включен медленно мигает	Не используется Не используется Не используется
			быстро мигает включен медленно мигает быстро мигает	Не используется Не используется Не используется Проблема обновления firmware
			быстро мигает включен медленно мигает быстро мигает медленно	Не используется Не используется Не используется Проблема обновления firmware Не используется
			быстро мигает включен медленно мигает быстро мигает медленно чередуется	Не используется Не используется Не используется Проблема обновления firmware Не используется
			быстро мигает включен медленно мигает быстро мигает медленно чередуется быстро	Не используется Не используется Не используется Проблема обновления firmware Не используется Не используется
			быстро мигает включен медленно мигает быстро мигает медленно чередуется быстро чередуется	Не используется Не используется Не используется Проблема обновления firmware Не используется Не используется
BOOT	Режим		быстро мигает включен медленно мигает быстро мигает медленно чередуется быстро чередуется выключен	Не используется Не используется Не используется Проблема обновления firmware Не используется Не используется Режим обновления не включен
BOOT MODE	Режим		быстро мигает включен медленно мигает быстро мигает медленно чередуется быстро чередуется выключен	Не используется Не используется Не используется Проблема обновления firmware Не используется Не используется Режим обновления не включен (нормальная работа)



	обновле-		медленно мигает	Не используется
	ния		быстро мигает	Не используется
	firmware	0	включен	Не используется
		\odot	медленно мигает	Не используется
		\bigcirc	быстро мигает	Не используется
		\sim	медленно	Не используется
		$\mathbf{\mathbf{u}}$	чередуется	
			быстро	Не используется
			чередуется	
LAN LINK				Не используется
LAN				Не используется
SPEED				
AUX3				Не используется
POWER	Источник	0	выключен	Оборудование выключено
	питания	0	включен	Все напряжения номинальны
		\mathbf{O}	медленно мигает	Не используется
			быстро мигает	Не используется
		•	включен	Проблема с одним или
				несколькими выходами блока
				питания
			медленно мигает	Не используется
			быстро мигает	Не используется
			медленно	Проблема с USB соединением
			чередуется	
			быстро	Не используется
			чередуется	
AUX4				Не используется
CLIMATE	Темпе-	0	выключен	Сбой датчика/выключен
	ратура и	<u> </u>	включен	Ошибок нет
	Влаж-		медленно мигает	Не используется
	ность		быстро мигает	Не используется
		•	включен	Высокая влажность
			медленно мигает	Высокая температура
			быстро мигает	Критическая температура
			медленно	Повышенная температура
		~	чередуется	
			быстро	Не используется
			чередуется	