# Настройка технологической подслушки DJin при использовании пульта Axia IQ.

Задача: Использование одних акустических мониторов для контроля программы и технологической подслушки. При запуске подслушки программный сигнал должен приглушаться (Dim) на 20дБ, подслушка должна воспроизводиться номинальным уровнем. По окончанию воспроизведения подслушки в мониторах должен быть программный сигнал с прежним уровнем.

Оборудование: Рабочая станция с установленным ПО «Джинн Вещание» и Axia «IP-Audio driver», пульт Axia IQ, акустические мониторы подключенные к выходу QOR 32

Axia IP-Audio - Version: 2.6.1.10						X
AXIA	Livewire Network Card:	172.22.22.6 Realtek PCI	GBE Family Controller			•
Sources (Send to Network) # Enable Name	Channel (1-32767) Mod		Destinations (Receive from N Channel (1-32767)	etwork)	Mode	_
2 V PC 2 3 V PC 3	1002 STE 1003 STE	EREO V	3	Browse Browse	STEREO STEREO	-
4 🔽 PC 4 5 🔽 PC 5	1004 STE 1005 STE	EREO  EREO	4 5	Browse Browse	STEREO STEREO	-
<sup>6</sup> ♥ PC 6 7 ♥ PC 7 8 ♥ PC 8	1006 STE 1007 STE 1008 STE	EREO  EREO	8	Browse Browse	STEREO STEREO STEREO	
		EREO  EREO  I	9	Browse Browse	STEREO STEREO	
		EREO  EREO  EREO  I	3	Browse Browse	STEREO STEREO STEREO	<u> </u>
	STE	EREO 🔽 1 EREO 🔽 1	14	Browse Browse	STEREO STEREO	
Ib     Istereo     Ib     Browse     STEREO       Ic     Keep channel active when playback is stopped						
Audio Levels     ASIO     F2 - full in channel numbers in sequence.       Nominal level of PC						
nominal level: 20.0 dbi 3	Flayback ann. +0.0 db		GPIU	UK	Lancel	Apply

## 1. Выбор устройства воспроизведения для подслушки.

Стандартно для воспроизведения подслушки используется 8-й канал драйвера (LW 1008). Для этого в настройках «Джинн Вещание» выберите тип PFL «в указанный канал» и устройство воспроизведения «SP-WAVE: Livewire Out 08»:

• Настройки	· · · ·	- • • ×
Общие PFL	Текст   Воспроизведение   Лог   Лог поля   Language   Се	ть Доп.
	Запрещена Автовыбор В указанный канал SP-WAVE: Livewire Out 08 (AXIA IP-Driver Разрешить многоканальную подслушку	
	OK Cancel	

# 2. Настройка уровня воспроизведения рабочей станции через IP Audio Driver.

Для настройки уровня воспроизведения, в системную папку C:\Program Files (x86)\Digispot II\DJin\SYSTEM, добавляется файл axia\_drv.cdu следующего содержания:



Строчка SRC 8 INGN:-200\n задает уровень воспроизведения 8-го канала драйвера, при использовании SP-WAVE устройства\*. SRC 8 – номер канала в IP Audio Driver, INGN:-200 – означает что файл, нормализованный по пикам под 0 дБ, будет воспроизводиться с уровнем на 20дБ ниже. Максимальный уровень при воспроизведении (при номинальном положении фейдера) будет -20дБ, что обеспечит запас динамического диапазона для предотвращения перегрузки тракта.

\* - При использовании Wave устройства следует воспользоваться строкой AXIA\_PLAY\_GAIN. В данном описании использование VAWE устройств не рассматривается.

## 3. Настройка сигналов управления между рабочей станцией и пультом.

При запуске подслушки, на рабочей станции, Джинн начинает воспроизводить звук в указанное выше устройство воспроизведения. Но пульт об этом ничего не знает и рабочая станция должна каким-то образом сообщить пульту об этом. Рабочая станция при запуске подслушки переключает соответствующий индикатор, с помощью которого происходит передача GPO сигнала.

Для настройки сигналов управления в системную папку C:\Program Files (x86)\Digispot II\DJin\SYSTEM, добавляется файл axia\_nod\_init.cdu следующего содержания:



В этом файле, прописывается IP адрес GPIO node, IP адрес драйвера установленного на рабочую станцию, и указывается номер GPIO порта на который будет приходить сигнал. После добавления файла в системную папку, «Джинн» необходимо перезагрузить.

Для настройки работы подслушки в пульте необходимо использовать 2 GPIO порта. Между ними распаивается перемычка в виде кабеля:



Санкт-Петербург ЗАО «Трактъ», 2017 Так же для работы необходимо задать номер потока, который в дальнейшем будет использоваться, он может быть любым (по статистике используется 1151). Номер потока задается в: "Show Profiles" —> "Monitor Section" —> "CR Monitor".

COR (QOR): Shows - Internet Explorer		<u>_</u> _×
C S S T A http://172.22.1.1/shows?i	← QOR (QOR): Shows ×	俞 🖈 鐐
👍 🧃 Рекомендуемые сайты 🝷		
	QOR (QOR): Shows     X  QOR (QOR): Shows     X  QOR (QOR) Control Center  Show Profile: Source  Source  Fader Channels  F	
	External 1 External Inputs  External 1 External 2 External Talk External Preview  Source: FM V SAT V - no source V DinPFL V	
	Record mode: Disabled V	
	User Interface	
	Imer mode: Manual V Preview interlock mode: V Enabled	
	Switch-able meter source: Follow Monitors	
	Talk to CR level (-30 10 dB): Constructions of the set of the	
	Control lock map (selected actions are allowed):           Image: Control lock map (selected actions are allowed):	
	✓ Timer mode     ✓ Talk to studio     ✓ Tark to studio     ✓ Tark to studio	
	Record	
	Apply Ok Cancel	~

На 1 порт (GPIO 4) назначается профиль: Livewire и номер потока "1151", связанный с каналом CR Monitor. В этот порт подключается разъем у которого распаян "Pin 13"

QOR	QOR (QOR) C	ontrol Center			
System Status	Local GPIO St	atus:			
Setup Customize Log Log Setup Backup / Restore Synchronization <b>Switch</b> Status	Port 1 Outputs Port 2 Inputs Outputs	Port 3 Por Port 4 Por	t 5 Port	8	
Statistics IGMP	Eocar of to o	onngaration.			
Module Manager Module information	# Name 1 GPIO 1	Logic for LWRP	• 0	Livewire Channel	
Brightness control	2 GPIO 2	LWRP	• 0		
Console Config	3 PFL	LWRP	• 0		
Remote	4 PFL	Livewire	<ul> <li>1151</li> </ul>	≣▼	
Profile Manager	5 red light	Livewire	<ul> <li>1151</li> </ul>		_
Sources	6 GPIO 6	LWRP	• 0		
Changes	7 GPIO 7	LWRP	• 0		
IO Manager Inputs	8 GPIO 8	LWRP	• 0		
Outputs GPIO				Арру	

На 2 порт (GPIO 3) назначается профиль: LWRP и на него назначен CDU файл в Джине. В этот порт подключается разъем у которого распаян "Pin 4"

stem		-4			
	Local GPIO St	atus:			
up tomize Setup kup / Restore ichronization	Port 1 Inputs Port 2 Inputs Outputs Outputs Outputs Outputs Outputs	Port 3 Po Port 4 Po	rt 5 Pr	ort 7	
	Local GBIO Co	onfiguration			
ch us istics	Local GPIO C	onfiguration:			
ch us stics <b>ile Manager</b>	Local GPIO Co	Logic for		Livewire Chan	nel
s Manager information	Local GPIO Co	Logic for	▼ 0	Livewire Chan	nel
s Manager information ass control	Local GPIO Co # Name 1 GPIO 1 2 GPIO 2	Logic for LWRP LWRP	▼ 0 ▼ 0	Livewire Chan	nel IV
i ics e <b>Manager</b> e information ness control le Config le Control	Local GPIO Co # Name 1 GPIO 1 2 GPIO 2 3 PFL	Logic for LWRP LWRP LWRP	▼ 0 ▼ 0	Livewire Chan	
i ics e <b>Manager</b> e information ness control le Config le Control te	Local GPIO Co # Name 1 GPIO 1 2 GPIO 2 3 PFL 4 PFL	Lugic for LWRP LWRP LWRP LWRP Livewire	V         0           V         0           V         0           V         115:	Livewire Chan	
cs Manager information less control e Config e Control e Manager	Local GPIO Co # Name 1 GPIO 1 2 GPIO 2 3 PFL 4 PFL 5 red light	LWRP LWRP LWRP LWRP Livewire Livewire	V         0           V         0           V         115           V         115	Livewire Chan	
s Manager information ess control control control Manager	Local GPIO Co Name  1 GPIO 1  2 GPIO 2  3 PFL  4 PFL  5 red light  6 GPIO 6	Lugic for LWRP LWRP LWRP Livewire Livewire LWRP	▼ 0 ▼ 0 ▼ 115: ▼ 115: ▼ 0	Livewire Chan	
Manager nformation ss control Control Control lanager	Local GPIO Co # Name 1 GPIO 1 2 GPIO 2 3 PFL 4 PFL 5 red light 6 GPIO 6 7 GPIO 7	Lugic for LWRP LWRP LWRP LWRP Livewire Livewire LWRP LWRP	▼ 0 ▼ 0 ▼ 115 ▼ 115 ▼ 0 ▼ 0	Livewire Chan	

После применения GPIO профиля к порту замыкание GPI вызовет срабатывание функции «Enable EXT PREVIEW Command», которая обеспечивает коммутацию внешнего источника на внутреннюю шину Preview пульта и приглушение основной программы в контрольных мониторах.

Санкт-Петербург ЗАО «Трактъ», 2017

## 4. Выбор внешнего источника для Ext Preview.

Теперь, когда при запуске подслушки уровень звука в мониторах приглушается и подслушка играет в 8-канал драйвера, необходимо сообщить пульту что 8-й канал драйвера и есть внешний источник, который коммутируется на шину Preview. Для этого, в настройках пульта QOR 32, в разделе «Source profiles» создаем источник под названием «DJin PFL» которому назначаем поток, который формирует 8-й канал воспроизведения драйвера. Для облегчения дальнейшей эксплуатации аппаратной, этот источник не должен назначаться на фейдеры - для этого необходимо снять галочки со всех каналов пульта QOR32, тем самым сделав невозможным назначение этого источника на фейдер.

CQOR (QOR): Sources - I	nternet Explorer				<u> </u>
A http://172     A http://172     A	2.22.1.1/sources?ic 🔎 🗸 🐼 QOR (1	QOR): Sources X			
🎏 🩋 Рекомендуемые сай	іты *				_
	QOR (QOR)	<b>Control Center</b>			
System	0				-
Status	Source Prof	ile:			
Setup					
Custon	nize Source type:		Line Input		
Log Se	source name:		DjinPFL		
Backup	/ Restore Source input:		Livewire		
Synchr	onization Primary source:		1016 <air-01 8@air-01=""></air-01>		
Switch	Signal mode:		Stereo		
Statisti	Signal phase:		Normal 🔽		
IGMP	Signal mode for Reco	rd bus:	Stereo	~	
Module	e Manager Input trim gain (-25 .	. 25 dB):	+0.0 dB		
Brightn	ess control Audio delay (0, 250	2424):			
Consol	e Config	ms).	0 IIIS		
Consol	e Control	Low	Mid	High	
Remote	e Band: Manager	(20 320 Hz)	(125 2000 Hz)	(1250 20000 Hz)	
Source	es Frequency:	25 Hz	1000 Hz	16000 Hz	
Shows	Gain (-25 15 dB)	: +0.0 dB	+0.0 dB	+0.0 dB	
Change	es Meder	Auto	Peak	Peak 🗸	
Inputs	- Source availability	-			
Output	ts Channel 1		Channel 8		
GPIO	Channel 2		💌 External		
V-Mixe	r & V-Mode Channel 3		V-Mixer		
	Channel 4				
	Channel 5				
	Channel 6				
	L Channel 7				
	Fader mode:		Normal 🗸		
	Preview mode:		Pre-Fader (CUE)		
	Preview switching:		Channel ON turns Previe	ew OFF	
	Auto start timori		Preview ON turns Chanr	nel OFF	
	Auto-start timer:		L Enabled		
	Logic port:		Exclusive mode 🔽 🗀 GP	PIO ready enabled	
	SOURCE		Carbled		
	GAIN		<ul> <li>Enabled</li> </ul>	O Primary	
	MODE		Enabled	O Primary	
	PANORAMA	<ul> <li>Disabled</li> </ul>	Enabled	O Primary	
	EQUALIZER	O Disabled	Enabled	O Primary	
				Apply Ok Concel	
				Appry OK Cancer	
		© 2004-2015 <u>Axia</u>	Audio.		

Далее, в настройках пульта "Show Profiles" —> "EXTERNAL Inputs" —> "EXTERNAL preview" выбираем источник «DJin PFL».

QOR (QOR): Shows - Internet Explorer		
😋 💿 🗢 📿 http://172.22.1.1/shows?i 🔎 💌	G QOR (QOR): Shows X	🟠 🛠 🔅
👍 🕘 Рекомендуемые сайты 🔻		
Quart       Quart       Quart       Quart       Quart         Quart       Quart       Quart       Quart       Quart         Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart         Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quart       Quar	QOR (QOR): Shows     X  QOR (QOR): Shows      X	
	Image: Static Monitor CR Headghones         Preview       Static Monitor         Volume (-85 0 dB): Set _37.5 dB S Set _38.0 dB S Set _42.5 dB S Set _50.0 dB         Volume (-85 0 dB): Set _37.5 dB S Set _38.0 dB S Set _42.5 dB S Set _50.0 dB         Volume (-85 0 dB): Image: Set _37.5 dB S Set _38.0 dB S Set _42.5 dB S Set _30.0 dB         Volume (-85 0 dB): Image: Set _37.5 dB S Set _38.0 dB S Set _42.5 dB S Set _30.0 dB         Source: Image: Set _37.5 dB S Set _38.0 dB S Set _42.5 dB S Set _30.0 dB         Set _37.5 dB S Set _32.0 dB S Set _42.5 dB S Set _30.0 dB         Source: Image: Set _31.0 dB Image: Set _41.0 dB S Set _12.0 dB S Set _12.0 dB S Set _12.0 dB         Source: Program 1 S         Program 1 S         Source: Image: Setemal 1 Setemal 1 Imputs         Source: Image: Setemal 1 Setemal	

### 5. Подключение акустических мониторов.

На один из аналоговых выходов пульта QOR 32 назначаем CR Monitor к которому подключаются акустические мониторы

System Status Setup	QOR (Q	OR) Control	Center			
Customize Log	#	Name	Outp	out	Output Gain (-127.5 0 dB)	
Log Setup	Analog 1	ST Guest	Studio Guest	: HP 🔽	+0.0 dB	-
Backup / Restore	Analog 2	ST Talent	Studio Talen	t HP 🗸	+0.0 dB	
Switch	Analog 3	CR MON	CR Monitor	~	+0.0 dB	
Status	Analog 4	CR HPH	CR Headpho	nes 🗸	+0.0 dB	
Statistics	Analog 5		Disabled	$\checkmark$	+0.0 dB	
Module Manager	Analog 6		Disabled	$\sim$	+0.0 dB	
Module information	Analog 7		Disabled	~	+0.0 dB	
Brightness control	Analog 8		Disabled	~	+0.0 dB	
Console Control	AES/EBU 1		Disabled	~		
Remote	AES/EBU 2		Disabled	~		
Profile Manager					Apply	
Shows Changes IO Manager	Livewi	re Outputs:				
Inputs	#	Output	Name Override	Chann	el M	ode SDP
Outputs	2 Auto Ba				Dicabled	
V-Mixer & V-Mode	2 Auto Ba				0 Disabled	
	4 Auto Ba				0 Disabled	
	Backfeed M	ode		,	Live Stere	
	Ducine du Fin				Live Starte	Apply

#### ГОТОВО!

#### Проверка:

Для проверки необходимо запустить подслушку в «Джин» и убедиться, что программный сигнал в мониторах стал тише на 20 дБ, а сигнал подслушки появился в мониторах с номинальным уровнем.

Если вы обнаружили ошибку в данном описании, сообщите об этом по электронной почте: <u>artem@tract.ru</u> или <u>fateev@tract.ru</u>

Санкт-Петербург ЗАО «Трактъ», 2017