



КР-142

Подставка для табло

ТРВУ.468310.142.ТО

Краткое техническое описание и
инструкция по эксплуатации



1 Краткое техническое описание

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с подставкой для табло КР-142 (далее по тексту - **Подставка**)

1.1 Назначение

Подставка предназначена для настольного размещения светового табло ТР-142.

1.2 Основные технические характеристики

Таблица 1.1 - Технические характеристики

Габаритные размеры	304x155x51, мм
Габаритные размеры в упаковке	370x175x58, мм
Масса без упаковки	0.21, кг
Масса в упаковке	0.36, кг

1.3 Комплект поставки

Таблица 1.2 - Комплект поставки

№ п/п	Наименование и тип	Кол-во
1	Подставка для табло КР-142	1
2	Крепёжные винты. DIN965, М3х6	2
3	Краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации	1

2 Устройство

Подставка изготовлена из анодированного алюминия. На задней стороне подставки имеется зажим для провода табло.

2.1 Конструкция

Внешний вид Подставки показан на рисунках 2.1 и 2.2



Рисунок 2.1 – Подставка, вид спереди



Рисунок 2.2 – Подставка, вид сзади

2.2 Монтаж

Подставка предназначена для использования внутри помещения.

Для соединения Подставки и табло необходимо:

1. Продеть кабель Табло ТР-142 через отверстие в левом крепёжном ушке и отверстие для кабеля в Подставке (1) См рисунок 2.2;
2. Соединить Подставку и Табло ТР-142 с помощью крепёжных винтов из комплекта поставки через отверстия (2);
3. Закрепить кабель табло на задней стороне Подставки в зажиме для кабеля (3);
4. После размещения Подставки на столе табло готово к работе.



Рисунок 2.3 – Монтаж Подставки

3 Адрес изготовителя

Россия, 197101 Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23

тел.: +7(812)490-77-99

E-mail: info@tract.ru